AUdionet

CARMA 4

Computer Aided RooM Analyser

KARMA laut Duden:

Das durch ein früheres Handeln bedingte gegenwärtige Schicksal

Für PC und MAC

Bedienungsanleitung

Inhaltsverzeichnis

Bedienungsanleitung I			
1 Überblick	5 7 7		
2 Installation / Systemvoraussetzungen92.1 Systemvoraussetzungen92.2 Installation92.3 CD für externe Signalerzeugung10	9		
3 Hardware Setup			
4 Schnelleinleitung19	9		
5 Grundeinstellungen205.1 Soundkarte205.2 Betriebsmodus/Messsignalerzeugung215.3 Kalibrierung/Pegeleinstellung225.4 Mehrfachmessungen265.5 Programmeinstellungen27	0 1 4 6		
6 Grafische Darstellung 29 6.1 Bedienungshinweise 29 6.2 Frequenzbereich 31 6.2.1 Kanalsummation / Laufzeitkorrektur 3. 6.2.2 Kanalsummation / Laufzeitkorrektur Subwoofer 3. 6.3 Zeitbereich 37 6.3.1 Energie-Zeit-Kurve / Schroeder-Integral 3. 6.4 Kumulatives Zerfallsspektrum 4. 6.4.1 Wasserfalldiagramm 4. 6.4.2 Spektrogramm 4.	9 1 3 4 7 9 1 1		
7 Tools	4 5 7 8		

7.5	Raumakustische Parameter	54
7.5	5.1 Graphische Darstellung	54
	5.2 Tabellarische Darstellung	
	Mikrofon Korrektur	
7.7	Soundkarten Korrektur	59
	Overplot	
	3.1 Overplot Einstellungen	
	3.2 Overplots bearbeiten	
7.9	Impulsantwort bearbeiten	63
	Mittelwertbildung	
	Zielkurven (House Curves)	
	2 Import/Export	
	B Datei Informationen	
8 T	ipps und Problemlösungen	67
8.1	Menü-Referenz	67
8.2	Symbolleiste	70
8.3	Tastenkombinationen	71
8.4	Fehlerbehebung	73
8.5	<u> </u>	

1 Überblick

1.1 Was ist CARMA, wer ist Audionet?

Audionet ist einer der führenden Anbieter von Premiumprodukten der Heimunterhaltung – made in Germany. Langjährige Erfahrungen in der Entwicklung von "state of the art"-Komponenten und in der Integration von hochqualitativen Systemen haben zur Entwicklung von CARMA geführt, einem Analyseinstrument für die Raumakustik. Mit dem Computer Aided RooM Analyser lassen sich die akustischen Verhältnisse eines Wiedergaberaumes messen und analysieren, sowie ohne größere fachliche Vorkenntnisse Korrekturmaßnahmen ermitteln. Insbesondere wurde CARMA mit dem Ziel entwickelt, exakte Einstellungen für parametrische Equalizer zu bestimmen. Durch den Einsatz parametrischer Equalizer lässt sich erfahrungsgemäß der überwiegende Anteil der als störend wahrgenommenen Einflüsse der jeweiligen Wiedergabeverhältnisse eliminieren. Hierzu gehören vor allem Bassüberhöhungen und Dröhneffekte, sowie fehlende Durchhörbarkeit, schlechte Sprachverständlichkeit und mangelnde Raumdarstellung.

Entsprechende Equalizer sind in allen Audionet Netzwerkprodukten sowie den Heimkinovorstufen integriert, so etwa im DNP (Digital Network Preamplifier). Führende Fachmagazine sind sich einig: Der DNP ist einer der besten Streaming-Vorverstärker überhaupt und besticht durch seine aufwändige Konstruktion, die sowohl im Digital- als auch im Analogbereich keine Wünsche offen lässt.

Das Konzept, die Einmess-Software von dem eigentlichen Gerät zu trennen, hat folgenden Grund: Herkömmliche Home Entertainment Systeme mit automatischer Einmessung manipulieren selbständig die jeweils ermittelten Frequenzgänge.

CARMA hingegen ermöglicht genaue und zuverlässige Messungen sowie eine außerordentlich komfortable und intuitive Simulation von Filtern bzw. Equalizer Einstellungen. Die resultierenden Veränderungen, bzw. Korrekturen werden grafisch dargestellt und so unmittelbar nachvollziehbar. Hinsichtlich Messgüte und Variabilität erfüllt CARMA hoch professionelle Ansprüche.

Mit CARMA gibt Ihnen Audionet die Möglichkeit, die Klangverhältnisse in Ihrem Hörraum zu überprüfen und zu optimieren. Dabei sind Sie frei, Ihre persönlichen Vorstellungen und Vorlieben mit zu berücksichtigen. Warum sollte der von Ihnen als angenehm empfundene - wenngleich objektiv gemessen leicht überhöhte - Bassbereich durch den Einsatz einer "dummen" Automatik wegfallen? Wir meinen, dass die Entscheidung darüber nur Ihnen vorbehalten sein sollte!

Auch wenn Sie bisher keine Audionet-Komponenten besitzen, können Sie von Audionet CARMA profitieren. Sie können unabhängig vom verwendeten HiFi- oder Heimkino-System Ihre Raumakustik überprüfen und eventuelle Probleme erkennen. Eventuell bietet Ihr System auch eine Möglichkeit, den Frequenzgang zu beeinflussen. In diesem Fall können Sie mit CARMA Ihr Gerät besser einstellen.

Mehr über Audionet erfahren Sie unter www.audionet.de oder bei:

Idektron GmbH und Co KG, Herner Str. 299 44809 Bochum

Tel.: 0234 / 50 72 70

Gerne senden wir Ihnen Informationsmaterial, Testberichte und Händlernachweise zu.

Viel Spaß mit Audionet CARMA!

Ihr Audionet Team



Wir haben Audionet CARMA als Freeware auf den Markt gebracht. Die Software ist somit im wahrsten Sinne des Wortes ein Geschenk. Wir können daher keinen individuellen Support leisten oder irgendeine Gewährleistung übernehmen.

1.2 Programmeigenschaften

Raumakustik- und Lautsprecher-Analyseprogramm zur Ermittlung der Impulsantwort und des sich daraus ergebenden Amplitudengangs basierend auf einem logarithmischen Sinussignal als Messstimulus.

Ziel: Auffinden und Korrigieren tonaler bzw. zeitlicher Raum- und Lautsprechereigenheiten.

Besonderheiten:

Intuitive und einfache Bedienbarkeit

Mono-, Stereo- (bis 2.2), Mehrkanal- (bis 7.1) und separate Subwoofer-Messungen

Darstellung verschiedener minimalphasiger Basis-Equalizer (Notch/Peak-Filter, High-/ Low-Shelf sowie Tief-/Hochpass Filter erster und zweiter Ordnung)

Schnittstelle zu allen Audionet DNx Streaming Clients

1.3 Darstellung der Messergebnisse:

Impulsantwort (linear und logarithmischen) und Sprungantwort

Amplituden- und Phasengang

Amplitudengang mit Equalizer

Gruppenlaufzeit

Kumulatives Zerfallsspektrum (Wasserfall-Diagramm und Spektrogramm)

Energie Zeit Kurve (ETC) und Schroeder Integral.

Raumakustische Parameter (nach ISO 3382) in tabellarischer und grafischer Darstellung

Summendarstellung aller Kanäle.

1.4 Funktionsumfang:

Virtuelles justieren der Subwoofer Entfernung

Signalgenerator und Spektrumanalysator.

Overplots für Kurvenüberlagerungen, zum Vergleich verschiedener Messungen

Zoom und Skalierung im Zeit- und Frequenzbereich zur genaueren Darstellung der Messergebnisse

Abspeichern und Laden der Messungen, Overplots sowie der Equalizer Einstellungen

Korrekturmöglichkeit für Mikrofon und Soundkartenfrequenzgang

Export und Ausdruckmöglichkeit der Messdiagramme

Export der Equalizer Einstellungen als Textdatei

2 Installation / Systemvoraussetzungen

2.1 Systemvoraussetzungen

Java Runtime Environment ab Version 6.0

PC: Windows XP/Windows Vista/ Windows 7/Windows 8

Mac OS X ab Version 10.6

Messmikrofon

Externer Mikrofon-Vorverstärker bzw. USB-Soundkarte mit integriertem

Mikrofon-Vorverstärker

Audionet CARMA ist ein auf JAVA-Code basierendes Programm welches zur Funktion "JAVA Runtime Environment" (JRE) benötigt. Entweder ist JRE bereits auf Ihrem PC oder MAC installiert oder muss von der Ihnen vorliegenden CD-ROM aus installiert werden. Unter http://www.java.com/de/download können Sie die aktuellste Version auch kostenlos herunterladen.



Der fehlerfreie Betrieb von Audionet CARMA 4 kann ab JRE-Versionen 6.0 garantiert werden.

2.2 Installation

Im Gegensatz zu den meisten Programmen benötigt Audionet CARMA keine Installation. Es genügt das Zip-Archive "Audionet-CARMA.zip" an den Zielort Ihrer Wahl zu entpacken. Der Programmstart erfolgt unter Windows über die Datei "Audionet-CARMA.exe" bei Mac OSX über "Audionet-CARMA.app" die sich im Verzeichnis "Audionet-CARMA" befinden.



Der Programmstart ist wie bei Java Applikationen üblich auch über die Datei "Audionet-CARMA.jar" möglich. Bitte verwenden Sie dennoch die oben beschriebene Datei für den Programmstart, da CARMA in diesem Fall mehr RAM-Speicher zugeordnet wird und somit einen fehlerfreie Funktionalität sichergestellt werden kann.

2.3 CD für externe Signalerzeugung

Erstellung einer CD mit externen Mess-Signalen für Mono-, Stereo- (bis 2.2), Mehrkanal- (bis 7.1) und separate Subwoofer-Messungen.

Nur für den Fall, dass Sie die Testsignale nicht wie empfohlen über Ihren PC intern erzeugen und dem Verstärker zuführen können, besteht die Möglichkeit, eine CD mit den benötigten Messsignalen zu erstellen. Laden Sie dafür von unserer Homepage die benötigten Dateien herunter und brennen Sie diese auf eine CD. Achten Sie dabei darauf, dass die Dateien mit den Messtönen unverändert auf die CD gebrannt werden. Es darf beim verwendeten Brennprogramm keine Normalisierung oder Lautstärkekorrektur aktiviert sein, sonst werden die Dolby und DTS-codierten Files nicht korrekt wiedergegeben.



Die Testsignale sind nicht für die Wiedergabe über den PC parallel zu CARMA oder über ein NAS System gedacht, sondern müssen per CD-, DVD- oder Blu-Ray Player abgespielt werden. Von einer Wiedergabe per Audio-Software (Foobar, Winamp, Media-Player o.ä.) raten wir aufgrund der mögliche Fehlerquellen (Re-Sampling, Software EQ, usw.) dringend ab. Genaue Mess-Ergebnisse können bei derartiger Verwendung nicht sichergestellt werden.

3 Hardware Setup

Bevor Sie Audionet CARMA starten, sollte zunächst Ihre Soundkarte konfiguriert sowie alle Verbindungen zwischen Mikrofon, Computer und Ihrem Audionet-Gerät hergestellt werden.

3.1 Einstellen der Soundkarte (Windows)

Je nach Windows-Betriebssystem variieren die Einstellungen der Soundkarte recht deutlich, daher sollen hier nur die Grundeinstellungen angegeben werden – Details, wie dies bei Ihrem Betriebssystem geht, entnehmen Sie bitte der Microsoft-Hilfe. Die Einstellungen der Soundkarte finden Sie in der Regel über das Lautsprecher-Symbol in der Taskleiste (rechte Maustaste) oder über die Systemsteuerung.

Wiedergabezweig:

Wählen Sie den Ausgang, den Sie zur Testtonausgabe verwenden Stellen Sie die Lautstärke auf 100% Schalten Sie alle etwaigen klangverändernden Optionen ab

Aufnahmezweig:


Bei Verwendung eines externen Mikrofonvorverstärkers, schließen Sie diesen an den Line- oder USB-Eingang des Rechners/Notebooks an. Ihr Messsignal kann nun aufgenommen werden, es wird jedoch nicht gleichzeitig über die Soundkarte wiedergegeben, sodass Ihre Messungen nicht durch Rückkopplungseffekte verfälscht werden.

Wählen Sie den verwendeten Aufnahmezweig bzw die externe Soundkarte aus, an welcher das Mikrofon angeschlossen ist. Möglicherweise muss für die externe Soundkarte zunächst ein Treiber installiert werden. Falls Sie das Signal über einen externen Mikrofon-Vorverstärker analog in den Toneingang Ihres Rechners/Notebooks führen, stellen Sie sicher, dass dieser Eingang als "Line"-Eingang und nicht als Mikrofoneingang festgelegt ist

Schalten Sie alle etwaigen klangverändernden Optionen ab

3.2 Einstellen der Soundkarte (OS X)

Rufen Sie *Ton* in den Systemeinstellungen auf. Klicken Sie auf *Eingabe* und stellen Sie den Eingangspegel des integrierten Mikrofons auf Null. Wählen Sie als Quelle den Line-Eingang oder wenn vorhanden die USB - Soundkarte als Eingang.



Ton Einstellungen OS X

Wählen Sie nun *Ausgabe*. Stellen Sie die Gesamtlautstärke zunächst so ein, dass Sie ¾ des möglichen Ausgangspegels beträgt.



Ton Einstellungen Mac OS X



CARMA ist eine reine Java Software. Da leider derzeit keine Mehrkanalsoundkarten unter Java von Apple unterstützt werden, benötigt man unter OS X eine zweikanalige USB-Soundkarte, um mit CARMA arbeiten zu können.

3.3 Anschluss der Geräte

Die von Ihnen zu verwendende Aufnahmemethode ist von verschiedenen Faktoren abhängig:

Über welche Anschlussmöglichkeiten verfügt Ihr Computer, bzw. dessen Soundkarte?

Geben Sie die Messsignale über Ihren CD-Player wieder oder nutzen Sie die interne Signalerzeugung?

Verwenden Sie ein Messmikrofon mit separatem Mikrofon-Vorverstärker oder eine USB-Soundkarte mit integriertem Mikrofon-Vorverstärker?

Falls Sie ein anderes Gerät als ein Audionet-Gerät verwenden, über welche Anschluss- und Ausstattungsmerkmale verfügt dieses?

Die Aussagekraft der erzielten Messungen mit Audionet CARMA hängt entscheidend von der Qualität des eingesetzten Equipments sowie der Sorgfalt bei dessen Einrichtung und Konfiguration ab.


3.3.1 Anschlussvarianten Aufnahmezweig (Mikrofon)

a) Anschluss des Mikrofons über eine externe USB-Soundkarte an den Computer (empfohlen)

Verbinden Sie das Mikrofon mit dem Mikrofoneingang (Mic in) der externen USB-Soundkarte

Verbinden Sie den USB-Anschluss der Soundkarte mit dem USB-Anschluss Ihres Computers

Stellen Sie den Pegelsteller des Mikrofonvorverstärkers auf mittlere Verstärkung (die Feinjustierung erfolgt später) und stellen Sie vorhandene Hochpass- und Tiefpassfilter aus.




Verbindung Computer – Mikrofon über externe USB-Soundkarte



Bitte stellen Sie sicher, dass die benötigten Treiber für die externe USB-Soundkarte installiert sind und die Soundkarte somit für den Aufnahmezweig zur Verfügung steht.

b) Anschluss des Mikrofons über einen analogen Mikrofon-Vorverstärker an den Computer



Verbindung Computer – Mikrofon über Mikrofon-Vorerstärker

Verbinden Sie das Mikrofon mit dem Mikrofoneingang (**Mic in**) des Mikrofon-Vorverstärkers.


Verbinden Sie den Hochpegelausgang des Mikrofonvorverstärkers (**Line out**) mit dem Hochpegeleingang (**Line in**) der Soundkarte des Computers.

Stellen Sie den Pegelsteller des Mikrofonvorverstärkers auf mittlere Verstärkung (die Feinjustierung erfolgt später) und stellen Sie vorhandene Hochpass- und Tiefpassfilter aus.

3.3.2 Anschlussvarianten Wiedergabezweig

Verwendung der internen Messsignalerzeugung (empfohlen)


a) Anschluss des Computers an z.B. den Audionet DNP (oder eines äquivalente Gerätes) über eine analoge Verbindung



Analoge Verbindung Computer - Audionet DNP

Verbinden Sie den Hochpegelausgang der Soundkarte des Computers (**Line out**) mit dem Hochpegeleingang (**Line in**) des Audionet **DNP** (oder eines äquivalenten Gerätes).

b) Anschluss des Computers an z.B. den Audionet DNP (oder eines äquivalenten Gerätes) über eine digitale Verbindung



Digitale Verbindung Computer - Audionet DNP

Verbinden Sie den Digitalausgang der Soundkarte des Computers (**Digital out**) mit dem Digitaleingang (**Digital in**) des Audionet **DNP** (oder eines äquivalenten Gerätes).

Bitte beachten Sie, dass der Digitalausgang des Computers aktiviert ist und unbeeinflusste Daten ausgibt.



Manche Notebooks haben digitale Lichtleiterausgänge in die analogen Kopfhörerbuchsen integriert. Hierzu ist ein Spezialkabel notwendig, welches in der Spitze eines Klinkensteckers einen Lichtleiteranschluss enthält. Auf der anderen Seite des Kabels muss dann ein Tos-Link-Stecker vorhanden sein. Diese Tos-Link-Stecker passen in die optical in-Buchsen der Audionet MAP- und DNx-Geräte.

c) Anschluss des Computers an z.B. den Audionet DNP (oder eines äquivalenten Gerätes) über die USB-Schnittstelle



USB Verbindung Computer - Audionet DNP

Verbinden Sie einen USB-Anschluss Ihres Computers mit dem USB-Audio-Eingang des Audionet **DNP** (oder eines äquivalenten Gerätes).



Diese Anschlussmethode ist nur bedingt geeignet und wird nicht empfohlen. Für Windows-Rechner ist zur Verwendung des USB-Anschlusses die Installation des Audionet-USB-Treibers notwendig. Diesen Treiber erhalten Sie auf Anfrage von unserem Kundenservice.

Verwendung der externen Messsignalerzeugung

Schließen Sie einen CD-Spieler analog oder digital an Ihren Verstärker an und wählen Sie den entsprechenden Eingang an.

3.4 Mikrofon Aufstellung

Um aussagekräftige Messergebnisse zu erhalten ist neben dem verwendeten Mikrofon auch die richtige Aufstellung des Mikrofons ein entscheidender Faktor.

Abhängig von der Raumgröße bzw. dem Raumvolumen und dem Schallentstehungsort breiten sich Schallwellen unterschiedlich aus. Ist die Wellenlänge viel kleiner als die Raumdimension, was bei hohen Frequenzen der Fall ist, gilt das Modell der geometrischen Akustik. Dabei wird angenommen dass sich Schallwellen geradlinig im Raum ausbreiten und unabhängig von der Wellenlänge von den Raumbegrenzungen reflektiert und gebrochen werden.


Je nachdem wie viel Energie die Schallwellen auf ihrem Weg durch den Raum verlieren, besitzen Räume kurze oder längere Nachhallzeiten. Wird die Wellenlänge im Vergleich zu den Maßen der reflektierenden Fläche relativ groß, gilt das Modell der Wellenakustik. Hierbei wird mittels der physikalischen Wellentheorie die tatsächliche Schallausbreitung im Raum beschrieben.

Durch Überlagerung können sich Wellen gegenseitig verstärken oder auslöschen, wodurch sogenannte Raumeigenmoden entstehen. Dies sind dreidimensionale, stehende Wellen, die bei bestimmten Frequenzen auftreten und zu einer ungleichmäßigen räumlichen Schalldruckverteilung führen. Wird eine Eigenmode mit einem Sinussignal angeregt, hört man sehr deutlich die schwankenden Pegelunterschiede an den verschiedenen Positionen im Raum.




Da bereits eine Veränderung der Hörposition von wenigen Dezimetern erhebliche Unterschiede im Amplitudengang hervorrufen kann, sollte das Messmikrofon möglichst an der späteren Hörposition platziert werden. Die Höhe des Mikrofons sollte gleich der Ohrhöhe sein, die der typischen Haltung beim Musikhören entspricht. Da die meisten Messmikrofone (z.B. Behringer ECM 8000) eine sogenannte Kugelcharakteristik besitzen, sollte das Mikrofon unbedingt in Richtung der Decke zeigen. So ist gewährleistet, dass die Reflexionen von den verschiedenen Wänden in gleichem Maße erfasst werden.

Bei der Optimierung für einen Hauptsitzplatz sollte man mehrere Messungen mit leicht unterschiedlichen Mikrofon-Positionierungen durchführen. Dabei sollte man das Mikrofon je nach Sitzgewohnheit auf Kopfhöhe in der horizontalen Ebene verschieben (ca. 40 cm in alle Richtungen) und evtl ebenfalls in vertikaler Richtung variieren, je nach unterschiedlichen Hörpositionen. Auf diese Weise kann man nun Equalizer-Einstellungen suchen, die im Mittel für alle gemessenen Positionen die beste Optimierung ergeben. Für Messungen der Nachhallzeit (Kap. 7.5) können auch weiter entfernte Mikrofonpositionen oder sogar Messungen in den Raumecken zu Hilfe gezogen werden.



Perspektive von oben (Anm.: Mikrofon auf Sitzposition, zeigt nach oben)



Perspektive von der Seite (CARMA 4)

4 Schnelleinleitung

Um einen Schnelleinstieg in die Bedienung von CARMA 4 zu erhalten, empfehlen wir das CARMA-4-Tutorial, welches Sie von unserer Homepage herunterladen können. Hier wird Ihnen die Aufnahme von Messungen anhand von praktischen Beispielen nahe gebracht.

5 Grundeinstellungen

5.1 Soundkarte

Soundkarten Ein-/Ausgang

Standardmäßig werden beim ersten Start von Audionet CARMA die Soundkarten-Einstellungen ihres Betriebssystems übernommen. Unter Windows wird z.B. der sogenannte Primäre Soundtreiber für die Wiedergabe und Aufnahme ausgewählt. Bei Apple Betriebssystemen werden ebenfalls die Systemeinstellungen übernommen. Verfügt Ihre Soundkarte über verschiedene Ein-/Ausgänge können Sie diese über den Dialog (Konfiguration > Soundkarte/Signalerzeugung) auswählen.



Soundkartenauswahl Windows (CARMA 4)



Gerade unter Windows haben Tests gezeigt, dass es mit manchen Soundkarten zu Schwierigkeiten kommen kann, wenn der Ein-/Ausgang innerhalb von CARMA ausgewählt wird. Wählen Sie deshalb möglichst den Soundkarten Ein-/Ausgang vor dem Start von CARMA über die Systemsteuerung aus.

Abtastrate

a) Microsoft Windows

Ab Windows Vista kann die Abtastrate unter "Sound" in der Systemsteuerung für jedes Aufnahme- und Wiedergabegerät festgelegt werden. Die Standardeinstellung beträgt 48kHz, welche den Einstellungen von CARMA entspricht. Somit müssen i.d.R unter Windows keine Änderungen an diesen Einstellungen vorgenommen werden.

b) Apple OS X

Falls es als Aufnahmegerät nur die "Java Sound Audio Engine" gibt, *muss* die Abtastrate auf 44100 Hz gestellt werden!



Je nachdem mit welcher Abtastrate in CARMA gearbeitet wird, werden bei Messungen mit externer Signalerzeugung verschiedene Messsignale benötigt. Auf der Messsignal CD finden Sie beide Varianten der Signale, Die kHz Angabe bei den Dateinamen bezieht sich dabei auf die in CARMA eingestellte Abtastrate.

Track 1 – Track 8 : Signale für externe Messungen mit 48,0KHz Track 9 – Track 16 : Signale für externe Messungen mit 44,1KHz

Aufnahmekanal

Die Aufnahme der Messung erfolgt in Mono. Dazu wird standardmäßig der linke Aufnahmekanal verwendet. Unter dem Menüpunkt (Konfiguration > Soundkarte/Signalerzeugung) kann wahlweise der linke oder rechte Eingangskanal ausgewählt werden.

5.2 Betriebsmodus/Messsignalerzeugung

Das Messsignal kann wahlweise intern über die Soundkarte (Standardeinstellung) oder extern über einen CD- oder DVD-Player mittels der Messsignal CD erzeugt werden.

Die Auswahl der gewünschten Signalerzeugung erfolgt über das Menü *Konfiguration > Soundkarte/Signalerzeugung*.

Für die korrekte Verkabelung der verschiedenen Signalerzeugungen lesen Sie bitte Kapitel 3.3.

21



Auswahlfenster Signalerzeugung (CARMA 4)



Die Einstellungen und die Funktionalität der Signal-Erzeugung –"Intern" und "Intern DNx (für Audionet Streaming Clients)" – sind nahezu identisch. Der DNx Modus bietet Audionet DNx Kunden u.a. die Möglichkeit, die in CARMA eingestellten Equalizer-Daten direkt an das Gerät zu übertragen. Nähere siehe Kapitel 7.4

Audionet CARMA 4 bietet die Möglichkeit, Subwoofer-, Mono-, Stereound Mehrkanal-Messungen (bis 7.1) durchzuführen. Die Auswahl der gewünschten Messmethode erfolgt nach Drücken des Aufnahmebuttons unter dem Punkt *Kanal* (bei interner Signalerzeugung) bzw. **Messsignal** (bei externer Signalerzeugung).



Auswahlfenster Messmethode (CARMA 4)

In folgender Tabelle sind die möglichen Messmethoden dargestellt

Messsignal	BEMERKUNG	intern	extern
Stereo	Signalreihenfolge : L, R	X	X
Links	Messung des linken Kanals	X	X
Rechts	Messung des rechten Kanals	X	X
Dual Mono	Messung L+R gleichzeitig	X	X
Sub (PCM)	Ausgabe eines ungefilterten		X
	Frequenz-Sweeps auf dem rech-		
	ten und linken Kanal. Als Trig-		
	ger dient ein 50Hz Signal.		
5.1 (DTS)	DTS kodiertes Messsignal für		X
	5.1 Messungen		
	Signalreihenfolge: L, C, R, RS,		
	LS, LFE		
7.1 (Dolby PL	Dolby Pro Logic II x kodiertes		X
IIx)	Messsignal für 7.1 Messungen.		
	Signalreihenfolge: L, C, R, RS,		
	RB, LB, LS, LFE		
LFE (DTS)	DTS kodiertes Messsignal für		X
	Subwoofer Messungen. Die		
	Signalausgabe erfolgt über den		
	LFE-Kanal		



Mehrkanalmessungen sind nur mit externen Messsignalen möglich.



Bei der Verwendung des 7.1 Modus muss, um das Signal korrekt auf die hinteren Lautsprecher auszugeben, der Dolby Decoder einer Audionet MAP A/V-Vorstufe im Movie-Modus betrieben werden.

5.3 Kalibrierung/Pegeleinstellung

Das Drücken des Icons *Aufnahme* mit der linken Maustaste oder die Tastenkombination Strg + R bzw. CMD + R öffnet ein kleines Fenster zur Messvorbereitung und Durchführung.



Aufnahmefenster während der Kalibrierung (CARMA 4)

Wenn das Messmikrofon richtig angeschlossen ist, sollte sich jetzt die Pegelanzeige im Bereich zwischen -60dB und -40dB bewegen. Bewegt sich die Pegelanzeige in einem Bereich kleiner als -60dB überprüfen Sie bitte sämtliche Fehlerquellen wie im Kapitel "*Tipps und Problemlösungen*" beschrieben.

Kalibrierung (externe Signalerzeugung)

Vor der Messung mit externer Signalerzeugung muss das Hintergrundgeräusch der Signalkette, des Raumes und des Mikrofon-Vorverstärkers gemessen werden. Dies passiert durch Drücken der Taste *Kalibrieren* im Record-Fenster. Im unteren Teil des Fensters erscheint ein Fortschrittsbalken mit der Meldung "*Messung läuft, bitte warten*". Währenddessen sollte Stille herrschen, da das Programm den Geräuschpegel mittelt, speichert und daraus den Triggerpegel des Messsignals festlegt.

Pegeleinstellung

Für die Pegelanzeige gilt (näherungsweise) folgende Aussage:

Ohne Signal: Ausschläge im Bereich zwischen -60dB und -40dB Während der Messung: Ausschläge im Bereich zwischen -20dB und -1dB

Es sollten mindestens ca. 30-40 dB Pegelanstieg während der Messung erkennbar sein. Sowohl Übersteuerung als auch zu geringe Aussteuerung führen zu Fehlmessungen mit CARMA. Bei richtiger Pegeleinstellung ist die Messung sehr laut!

Um möglichst exakte Messergebnisse zu erhalten werden als erstes die Eingangsempfindlichkeit der Soundkarte und die Verstärkung für das

Mikrofon eingestellt. Dies geschieht in der Soundkartensteuerung des Betriebssystems und über den Gain-Regler des Mikrofon-Vorverstärkers bzw. der USB-Soundkarte. Bei absoluter Stille sollte sich die Pegelanzeige zwischen -60dB und -40dB bewegen.

Erst danach stellt man die Lautstärke am Verstärker ein. Drehen Sie zu Beginn den Lautstärkeregler Ihres Vorverstärkers zur Sicherheit auf einen geringen Pegel, um eine Beschädigung der Lautsprecher zu vermeiden. Über den "Wiedergabe"-Button lässt sich der Mess-Sweep abspielen um die Lautstärke des Vorverstärkers entsprechend einzustellen. Die Pegelanzeige bewegt sich während des Mess-Sweeps im Bereich zwischen -20dB und -1dB.



Hinweis

Im "Intern (DNx)"-Modus haben Sie im Aufnahmefenster über die "Lauter"- und "Leiser"-Auswahlfelder die Möglichkeit, die Lautstärke Ihres DNx-Gerätes direkt einzustellen und anzupassen.



Hinweis

Erfolgt die Wiedergabe des Testsignals bei externer Messung mittels der Messsignal CD, so starten Sie das Mess-Signal am CD-Player und stellen Sie dann die Lautstärke des Vorverstärkers entsprechend ein.



Aufnahmefenster während der Messung (CARMA 4)

Bei korrekter Aussteuerung liegt die Frequenzgangkurve im Mittel immer deutlich über der-30dB Linie. Ist das nicht der Fall, sollte man erst fortfahren, wenn die korrekten Soundkarten- und Verstärker-Einstellungen ermittelt wurden



5.4 Mehrfachmessungen

Neben hoher Messlautstärke kann bei interner Signalerzeugung des Weiteren der Einfluss von Störgeräuschen durch Mittelwertbildung mehrerer Messungen minimiert werden. Im Aufnahmefenster können Sie über *Messungen* auswählen, aus wie vielen Messungen Ihr Messergebnis gemittelt werden soll. Drücken Sie ▲ oder ▼ um die Anzahl der Messungen einzustellen. Sie können den Mittelwert aus bis zu fünf Messungen bilden.



Auswahlfeld Signallänge/Anzahl der Messungen (CARMA 4, intern)

Mit der Signallänge stellen Sie ein, aus wie vielen Messpunkten die Messung besteht. Wird der Wert (Standard: 64k) erhöht, so dauert der Mess-Sweep länger, und die Genauigkeit der Messung wird erhöht.



Diese Funktion steht bei der externen Messung nicht zur Verfügung.

5.5 Programmeinstellungen

Über den Menüpunkt *Konfiguration > Einstellungen* öffnen Sie das entsprechende Einstellungsfenster. Über dieses Fenster können neben den in Kapitel 5.1 beschriebenen Soundkarteneinstellungen weitere Grundeinstellungen von Audionet CARMA vorgenommen werden.



Fenster für Einstellungen (CARMA 4)


Design		
Design	Wählen Sie eine dunkle oder helle Dar-	
	stellung von CARMA	
Sprache	Hier stehen Deutsch und Englisch zur	
	Auswahl	
Schriftgröße	Hier lässt sich die Schriftgröße vergrö-	
	ßern oder verkleinern	
Standardwerte		
Frequenzbereich (X-Min.)	Auswahl der unteren Grenzfrequenz	
	5Hz / 20Hz (Standard) z.B. für	
	Subwoofer-Optimierungen in Heimkino-	
	anwendungen	
Zeitbereich Zoom	Voreingestellter Zoombereich auf der	
	Zeitachse (x-Achse)für die Diagramme	
	des Zeitbereichs	

Overplot Linienart Overplot Linienart Auswahlmöglichkeit verschiedener Linienarten für die Overplot-Darstellung Kurven-Reihenfolge Einstellmöglichkeit, wo die Overplot-Darstellungen im Diagramm erscheinen (Vordergrund/Hintergrund) Messung Aufnahme Countdown (Sekunden) Wiedergabe Verzögerung Verzögerung bis zum start des Mess-Signals (Angabe in Sekunden). Diese Verzögerung ist hilfreich, wenn Mess-Signale digital- oder per USB-Audio zugeführt werden. Digitaleingänge schalten in der Regel erst nach 1-2 Sekunden frei. Bei Messungen über einen Analog-Eingang des Verstärkers kann dieser Wert auf 0 gesetzt werden. Impulsartwort start (samples) Dieser Wert legt den Startpunkt der Impulsantwort fest. Netzwerk Internetprotokoll Upnp Timeout (Sekunden) Sync Timeout (Sekunden) Sync Timeout (Sekunden) Geräten oder zu Ihrem Audionet-Gerät haben, können die Zeiten für UPnP Timeout und Sync Timeout erhöht werden Erweitert Export der aktuellen Ansicht mit Legende Impulsartwort einen Ausgenen über einen Analog-Eingang des Verstärkers kann dieser Wert legt den Startpunkt der Impulsantwort fest. Fügt bei Ausdruck/Screenshot eine Legende mit den wichtigsten Infos zur	Gruppenlaufzeit Zoom	Voreingestellter Zoombereich auf der Zeitachse (y-Achse) für das Gruppen-
Kurven-Reihenfolge Einstellmöglichkeit, wo die Overplot- Darstellungen im Diagramm erscheinen (Vordergrund/Hintergrund) Messung Aufnahme Countdown (Sekunden) Wiedergabe Verzögerung Verzögerung bis zum start des Mess- Signals (Angabe in Sekunden). Diese Verzögerung ist hilfreich, wenn Mess- Signale digital- oder per USB-Audio zugeführt werden. Digitaleingänge schalten in der Regel erst nach 1-2 Sekunden frei. Bei Messungen über einen Analog-Eingang des Verstärkers kann dieser Wert auf 0 gesetzt werden. Impulsartwort start (samples) Netzwerk Internetprotokoll Upnp Timeout (Sekunden) Sync Timeout (Sekunden) Sync Timeout (Sekunden) Fügt bei Ausdruck/Screenshot eine Legende mit den wichtigsten Infos zur		
Kurven-Reihenfolge Einstellmöglichkeit, wo die Overplot- Darstellungen im Diagramm erscheinen (Vordergrund/Hintergrund) Messung Aufnahme Countdown (Sekunden) Wiedergabe Verzögerung Verzögerung bis zum Start des Mess- Signals (Angabe in Sekunden). Diese Verzögerung ist hilfreich, wenn Mess- Signale digital- oder per USB-Audio zugeführt werden. Digitaleingänge schalten in der Regel erst nach 1-2 Se- kunden frei. Bei Messungen über einen Analog-Eingang des Verstärkers kann dieser Wert auf 0 gesetzt werden. Impulsartwort start (samples) Netzwerk Internetprotokoll Upnp Timeout (Sekunden) Sync Timeout (Sekunden) Sync Timeout (Sekunden) Sync Timeout (Sekunden) Fügt bei Ausdruck/Screenshot eine Le- gende mit den wichtigsten Infos zur	Overplot Linienart	Auswahlmöglichkeit verschiedener Li-
Messung Aufnahme Countdown (Sekunden) Wiedergabe Verzögerung Wiedergabe Verzögerung Wiedergabe Verzögerung Wiedergabe Verzögerung Wiedergabe Verzögerung Verzögerung bis zum Start des Mess-Signals (Angabe in Sekunden). Diese Verzögerung ist hilfreich, wenn Mess-Signale digital- oder per USB-Audio zugeführt werden. Digitaleingänge schalten in der Regel erst nach 1-2 Sekunden frei. Bei Messungen über einen Analog-Eingang des Verstärkers kann dieser Wert auf 0 gesetzt werden. Impulsartwort start (samples) Netzwerk Internetprotokoll Upnp Timeout (Sekunden) Sync Timeout (Sekunden) Sync Timeout (Sekunden) Fügt bei Ausdruck/Screenshot eine Legende mit den wichtigsten Infos zur	_	nienarten für die Overplot-Darstellung
Messung Aufnahme Countdown (Sekunden) Wiedergabe Verzögerung Wiedergabe Verzögerung Wiedergabe Verzögerung Wiedergabe Verzögerung Verzögerung bis zum Start des Mess-Signals (Angabe in Sekunden). Diese Verzögerung ist hilfreich, wenn Mess-Signale digital- oder per USB-Audio zugeführt werden. Digitaleingänge schalten in der Regel erst nach 1-2 Sekunden frei. Bei Messungen über einen Analog-Eingang des Verstärkers kann dieser Wert auf 0 gesetzt werden. Impulsartwort start (samples) Netzwerk Internetprotokoll Upnp Timeout (Sekunden) Sync Timeout (Sekunden) Sync Timeout (Sekunden) Sync Timeout (Sekunden) Erweitert Export der aktuellen Ansicht mit Legende Verzögerung bis zum Start des Mess-Signale digital- oder per USB-Audio zugeführt werden. Digitaleingänge schalten in der Regel erst nach 1-2 Sekunden frei. Bei Messungen über einen Analog-Eingang des Verstärkers kann dieser Wert auf 0 gesetzt werden. Dieser Wert legt den Startpunkt der Impulsantwort fest. Metzwerk Hier werden die für den DNx-Modus benötigten Netzwerkeinstellungen der Software vorgenommen. Normalerweise sollten die Standardeinstellungen gut funktionieren. Falls Sie Probleme beim Verbindungsaufbau zu anderen UPnP-Geräten oder zu Ihrem Audionet-Gerät haben, können die Zeiten für UPnP Timeout und Sync Timeout erhöht werden Erweitert Export der aktuellen Ansicht mit Legende	Kurven-Reihenfolge	Einstellmöglichkeit, wo die Overplot-
Aufnahme Countdown (Sekunden) Wiedergabe Verzögerung Wiedergabe Verzögerung Wiedergabe Verzögerung Verzögerung bis zum Start des Mess-Signals (Angabe in Sekunden). Diese Verzögerung ist hilfreich, wenn Mess-Signale digital- oder per USB-Audio zugeführt werden. Digitaleingänge schalten in der Regel erst nach 1-2 Sekunden frei. Bei Messungen über einen Analog-Eingang des Verstärkers kann dieser Wert auf 0 gesetzt werden. Impulsartwort start (samples) Netzwerk Internetprotokoll Upnp Timeout (Sekunden) Sync Timeout (Sekunden) Sync Timeout (Sekunden) Sync Timeout (Sekunden) Erweitert Export der aktuellen Ansicht mit Legende Dauer bis zum eigentlichen Messbeginn nach Betätigung der Aufnahme-Taste. Verzögerung bis zum Start des Mess-Signals (Angabe in Sekunden). Diese Verzögerung ist hilfreich, wenn Mess-Signale digital- oder per USB-Audio zugeführt werden. Digitaleingänge schalten in der Regel erst nach 1-2 Sekunden per Wert auf 0 gesetzt werden. Dieser Wert legt den Startpunkt der Impulsantwort fest. Hier werden die für den DNx-Modus benötigten Netzwerkeinstellungen der Software vorgenommen. Normalerweise sollten die Standardeinstellungen gut funktionieren. Falls Sie Probleme beim Verbindungsaufbau zu anderen UPnP-Geräten oder zu Ihrem Audionet-Gerät haben, können die Zeiten für UPnP Timeout und Sync Timeout erhöht werden Erweitert Export der aktuellen Ansicht Fügt bei Ausdruck/Screenshot eine Legende mit den wichtigsten Infos zur		Darstellungen im Diagramm erscheinen
Aufnahme Countdown (Sekunden) Wiedergabe Verzögerung Wiedergabe Verzögerung Wiedergabe Verzögerung Verzögerung bis zum Start des Mess-Signals (Angabe in Sekunden). Diese Verzögerung ist hilfreich, wenn Mess-Signale digital- oder per USB-Audio zugeführt werden. Digitaleingänge schalten in der Regel erst nach 1-2 Sekunden frei. Bei Messungen über einen Analog-Eingang des Verstärkers kann dieser Wert auf 0 gesetzt werden. Impulsartwort start (samples) Netzwerk Internetprotokoll Upnp Timeout (Sekunden) Sync Timeout (Sekunden) Sync Timeout (Sekunden) Sync Timeout (Sekunden) Erweitert Export der aktuellen Ansicht mit Legende Dauer bis zum eigentlichen Messbeginn nach Betätigung der Aufnahme-Taste. Verzögerung bis zum Start des Mess-Signals (Angabe in Sekunden). Diese Verzögerung ist hilfreich, wenn Mess-Signale digital- oder per USB-Audio zugeführt werden. Digitaleingänge schalten in der Regel erst nach 1-2 Sekunden frei. Bei Messungen über einen Analog-Eingang des Verstärkers kann dieser Wert auf 0 gesetzt werden. Dieser Wert legt den Startpunkt der Impulsantwort fest. Hier werden die für den DNx-Modus benötigten Netzwerkeinstellungen der Software vorgenommen. Normalerweise sollten die Standardeinstellungen gut funktionieren. Falls Sie Probleme beim Verbindungsaufbau zu anderen UPnP-Geräten oder zu Ihrem Audionet-Gerät haben, können die Zeiten für UPnP Timeout und Sync Timeout erhöht werden		(Vordergrund/Hintergrund)
Wiedergabe Verzögerung Wiedergabe Verzögerung Verzögerung bis zum Start des Mess- Signals (Angabe in Sekunden). Diese Verzögerung ist hilfreich, wenn Mess- Signale digital- oder per USB-Audio zugeführt werden. Digitaleingänge schalten in der Regel erst nach 1-2 Se- kunden frei. Bei Messungen über einen Analog-Eingang des Verstärkers kann dieser Wert auf 0 gesetzt werden. Impulsartwort start (samples) Netzwerk Internetprotokoll Upnp Timeout (Sekunden) Sync Timeout (Sekunden) Sync Timeout (Sekunden) Sync Timeout (Sekunden) Fügt bei Ausdruck/Screenshot eine Le- gende mit den wichtigsten Infos zur	Messung	
Verzögerung bis zum Start des Mess- Signals (Angabe in Sekunden). Diese Verzögerung ist hilfreich, wenn Mess- Signale digital- oder per USB-Audio zugeführt werden. Digitaleingänge schalten in der Regel erst nach 1-2 Se- kunden frei. Bei Messungen über einen Analog-Eingang des Verstärkers kann dieser Wert auf 0 gesetzt werden. Impulsartwort start (samples) Netzwerk Internetprotokoll Upnp Timeout (Sekunden) Sync Timeout (Sekunden) Software vorgenommen. Normalerweise sollten die Standardeinstellungen gut funktionieren. Falls Sie Probleme beim Verbindungsaufbau zu anderen UPnP- Geräten oder zu Ihrem Audionet-Gerät haben, können die Zeiten für UPnP Ti- meout und Sync Timeout erhöht werden Erweitert Export der aktuellen Ansicht mit Legende Verzögerung bis zum Start des Mess- Signals (Angabe in Sekunden). Diese Verzögerung ist hilfreich, wenn Mess- Signals (Angabe in Sekunden). Diese Verzögerung ist hilfreich, wenn Mess- Signals (Angabe in Sekunden). Diese Verzögerung ist hilfreich, wenn Mess- Signals (Angabe in Sekunden). Diese Verzögerung ist hilfreich, wenn Mess- Signale digital- oder per USB-Audio zugeführt werden. Digitaleingänge schalten in der Regel erst nach 1-2 Se- kunden frei. Bei Messungen über einen Analog-Eingang des Verstärkers kann dieser Wert auf 0 gesetzt werden. Dieser Wert legt den Startpunkt der Im- pulsantwort fest. Posterier vorgenommen. Normalerweise sollten die Standardeinstellungen gut funktionieren. Falls Sie Probleme beim Verbindungsaufbau zu anderen UPnP- Geräten oder zu Ihrem Audionet-Gerät haben, können die Zeiten für UPnP Ti- meout und Sync Timeout erhöht werden	Aufnahme Countdown	
Signals (Angabe in Sekunden). Diese Verzögerung ist hilfreich, wenn Mess- Signale digital- oder per USB-Audio zugeführt werden. Digitaleingänge schalten in der Regel erst nach 1-2 Se- kunden frei. Bei Messungen über einen Analog-Eingang des Verstärkers kann dieser Wert auf 0 gesetzt werden. Impulsartwort start (samples) Netzwerk Internetprotokoll Upnp Timeout (Sekunden) Sync Timeout (Sekunden) Sync Timeout (Sekunden) Software vorgenommen. Normalerweise sollten die Standardeinstellungen gut funktionieren. Falls Sie Probleme beim Verbindungsaufbau zu anderen UPnP- Geräten oder zu Ihrem Audionet-Gerät haben, können die Zeiten für UPnP Ti- meout und Sync Timeout erhöht werden Erweitert Export der aktuellen Ansicht mit Legende Signals (Angabe in Sekunden), wenn Mess- Signale digital- oder per USB-Audio zugeführt werden. Digitaleingänge schalten in der Regel erst nach 1-2 Se- kunden frei. Bei Messungen über einen Analog-Eingang des Verstärkers kann dieser Wert auf 0 gesetzt werden. Dieser Wert legt den Startpunkt der Im- pulsantwort fest. Hier werden die für den DNx-Modus benötigten Netzwerkeinstellungen gut funktionieren. Falls Sie Probleme beim Verbindungsaufbau zu anderen UPnP- Geräten oder zu Ihrem Audionet-Gerät haben, können die Zeiten für UPnP Ti- meout und Sync Timeout erhöht werden	(Sekunden)	nach Betätigung der Aufnahme-Taste.
Verzögerung ist hilfreich, wenn Mess- Signale digital- oder per USB-Audio zugeführt werden. Digitaleingänge schalten in der Regel erst nach 1-2 Se- kunden frei. Bei Messungen über einen Analog-Eingang des Verstärkers kann dieser Wert auf 0 gesetzt werden. Impulsartwort start (samples) Netzwerk Internetprotokoll Upnp Timeout (Sekunden) Sync Timeout (Sekunden) Sync Timeout (Sekunden) Fügt bei Ausdruck/Screenshot eine Legende Erweitert Export der aktuellen Ansicht mit Legende Verbindungsaur ist hilfreich, wenn Mess- Signale digital- oder per USB-Audio zugeführt werden. Digitaleingänge schalten in der Regel erst nach 1-2 Se- kunden frei. Bei Messungen über einen Analog-Eingang des Verstärkers kann dieser Wert auf 0 gesetzt werden. Dieser Wert legt den Startpunkt der Im- pulsantwort fest. Hier werden die für den DNx-Modus benötigten Netzwerkeinstellungen der Software vorgenommen. Normalerweise sollten die Standardeinstellungen gut funktionieren. Falls Sie Probleme beim Verbindungsaufbau zu anderen UPnP- Geräten oder zu Ihrem Audionet-Gerät haben, können die Zeiten für UPnP Ti- meout und Sync Timeout erhöht werden Erweitert Export der aktuellen Ansicht mit Legende	Wiedergabe Verzögerung	
Signale digital- oder per USB-Audio zugeführt werden. Digitaleingänge schalten in der Regel erst nach 1-2 Sekunden frei. Bei Messungen über einen Analog-Eingang des Verstärkers kann dieser Wert auf 0 gesetzt werden. Impulsartwort start Dieser Wert legt den Startpunkt der Impulsantwort fest. Netzwerk Internetprotokoll Upnp Timeout (Sekunden) Sync Timeout (Sekunden) Software vorgenommen. Normalerweise sollten die Standardeinstellungen gut funktionieren. Falls Sie Probleme beim Verbindungsaufbau zu anderen UPnP-Geräten oder zu Ihrem Audionet-Gerät haben, können die Zeiten für UPnP Timeout und Sync Timeout erhöht werden Erweitert Export der aktuellen Ansicht mit Legende Signale digital- oder per USB-Audio zugeführt werden. Digitaleingänge schalten in der Regel erst nach 1-2 Sekunden 1-		_ = _ = _
zugeführt werden. Digitaleingänge schalten in der Regel erst nach 1-2 Sekunden frei. Bei Messungen über einen Analog-Eingang des Verstärkers kann dieser Wert auf 0 gesetzt werden. Impulsartwort start (samples) Netzwerk Internetprotokoll Upnp Timeout (Sekunden) Sync Timeout (Sekunden) Sync Timeout (Sekunden) Erweitert Export der aktuellen Ansicht mit Legende Zugeführt werden. Digitaleingänge schalten in der Regel erst nach 1-2 Sekunden Ogesetzt werden. Dieser Wert legt den Startpunkt der Impulsantwort fest. Hier werden die für den DNx-Modus benötigten Netzwerkeinstellungen der Software vorgenommen. Normalerweise sollten die Standardeinstellungen gut funktionieren. Falls Sie Probleme beim Verbindungsaufbau zu anderen UPnP-Geräten oder zu Ihrem Audionet-Gerät haben, können die Zeiten für UPnP Timeout und Sync Timeout erhöht werden Erweitert Export der aktuellen Ansicht mit Legende		
schalten in der Regel erst nach 1-2 Sekunden frei. Bei Messungen über einen Analog-Eingang des Verstärkers kann dieser Wert auf 0 gesetzt werden. Impulsartwort start (samples) Netzwerk Internetprotokoll Upnp Timeout (Sekunden) Sync Timeout (Sekunden) Sync Timeout (Sekunden) Verbindungsaufbau zu anderen UPnP-Geräten oder zu Ihrem Audionet-Gerät haben, können die Zeiten für UPnP Timeout und Sync Timeout erhöht werden Erweitert Export der aktuellen Ansicht mit Legende schalten in der Regel erst nach 1-2 Sekunden 1-2 Sekunden in Bei Messungen über einen Analog-Eingang des Verstärkers kann dieser Wert auf 0 gesetzt werden. Dieser Wert legt den Startpunkt der Impulsantwort fest. Hier werden die für den DNx-Modus benötigten Netzwerkeinstellungen der Software vorgenommen. Normalerweise sollten die Standardeinstellungen gut funktionieren. Falls Sie Probleme beim Verbindungsaufbau zu anderen UPnP-Geräten oder zu Ihrem Audionet-Gerät haben, können die Zeiten für UPnP Timeout und Sync Timeout erhöht werden Erweitert Export der aktuellen Ansicht gende mit den wichtigsten Infos zur		• • • • • • • • • • • • • • • • • • •
kunden frei. Bei Messungen über einen Analog-Eingang des Verstärkers kann dieser Wert auf 0 gesetzt werden. Impulsartwort start Dieser Wert legt den Startpunkt der Impulsantwort fest. Netzwerk Internetprotokoll Hier werden die für den DNx-Modus benötigten Netzwerkeinstellungen der Software vorgenommen. Normalerweise sollten die Standardeinstellungen gut funktionieren. Falls Sie Probleme beim Verbindungsaufbau zu anderen UPnP-Geräten oder zu Ihrem Audionet-Gerät haben, können die Zeiten für UPnP Timeout und Sync Timeout erhöht werden Erweitert Export der aktuellen Ansicht mit Legende kunden frei. Bei Messungen über einen Analog-Eingang des Verstärkers kann dieser Wert auf 0 gesetzt werden. Hier werden die für den DNx-Modus benötigten Netzwerkeinstellungen gut funktionieren. Falls Sie Probleme beim Verbindungsaufbau zu anderen UPnP-Geräten oder zu Ihrem Audionet-Gerät haben, können die Zeiten für UPnP Timeout und Sync Timeout erhöht werden		-
Analog-Eingang des Verstärkers kann dieser Wert auf 0 gesetzt werden. Impulsartwort start (samples) Netzwerk Internetprotokoll Upnp Timeout (Sekunden) Sync Timeout (Sekunden) Software vorgenommen. Normalerweise sollten die Standardeinstellungen gut funktionieren. Falls Sie Probleme beim Verbindungsaufbau zu anderen UPnP-Geräten oder zu Ihrem Audionet-Gerät haben, können die Zeiten für UPnP Timeout und Sync Timeout erhöht werden Erweitert Export der aktuellen Ansicht mit Legende Analog-Eingang des Verstärkers kann dieser Werten. Dieser Wert legt den Startpunkt der Impulsantwort fest. Netzwerk Hier werden die für den DNx-Modus benötigten Netzwerkeinstellungen der Software vorgenommen. Normalerweise sollten die Standardeinstellungen gut funktionieren. Falls Sie Probleme beim Verbindungsaufbau zu anderen UPnP-Geräten oder zu Ihrem Audionet-Gerät haben, können die Zeiten für UPnP Timeout und Sync Timeout erhöht werden Erweitert Export der aktuellen Ansicht gende mit den wichtigsten Infos zur		ı
dieser Wert auf 0 gesetzt werden. Dieser Wert legt den Startpunkt der Impulsantwort fest. Netzwerk Internetprotokoll Upnp Timeout (Sekunden) Sync Timeout (Sekunden) Software vorgenommen. Normalerweise sollten die Standardeinstellungen gut funktionieren. Falls Sie Probleme beim Verbindungsaufbau zu anderen UPnP-Geräten oder zu Ihrem Audionet-Gerät haben, können die Zeiten für UPnP Timeout und Sync Timeout erhöht werden Erweitert Export der aktuellen Ansicht mit Legende dieser Wert auf 0 gesetzt werden. Dieser Wert legt den Startpunkt der Impulsantwort fest. Software vorgenommen. Normalerweise sollten die Standardeinstellungen gut funktionieren. Falls Sie Probleme beim Verbindungsaufbau zu anderen UPnP-Geräten oder zu Ihrem Audionet-Gerät haben, können die Zeiten für UPnP Timeout und Sync Timeout erhöht werden		
Impulsartwort start (samples) Netzwerk Internetprotokoll Upnp Timeout (Sekunden) Sync Timeout (Sekunden) Software vorgenommen. Normalerweise sollten die Standardeinstellungen gut funktionieren. Falls Sie Probleme beim Verbindungsaufbau zu anderen UPnP-Geräten oder zu Ihrem Audionet-Gerät haben, können die Zeiten für UPnP Timeout und Sync Timeout erhöht werden Erweitert Export der aktuellen Ansicht mit Legende Dieser Wert legt den Startpunkt der Impulsantwort fest. Hier werden die für den DNx-Modus benötigten Netzwerkeinstellungen der Software vorgenommen. Normalerweise sollten die Standardeinstellungen gut funktionieren. Falls Sie Probleme beim Verbindungsaufbau zu anderen UPnP-Geräten oder zu Ihrem Audionet-Gerät haben, können die Zeiten für UPnP Timeout und Sync Timeout erhöht werden		
Netzwerk Hier werden die für den DNx-Modus	Impulsartwort start	
Internetprotokoll Upnp Timeout (Sekunden) Sync Timeout (Sekunden) Software vorgenommen. Normalerweise sollten die Standardeinstellungen gut funktionieren. Falls Sie Probleme beim Verbindungsaufbau zu anderen UPnP- Geräten oder zu Ihrem Audionet-Gerät haben, können die Zeiten für UPnP Ti- meout und Sync Timeout erhöht werden Erweitert Export der aktuellen Ansicht mit Legende Hier werden die für den DNx-Modus benötigten Netzwerkeinstellungen der Software vorgenommen. Normalerweise sollten die Standardeinstellungen gut funktionieren. Falls Sie Probleme beim Verbindungsaufbau zu anderen UPnP- Geräten oder zu Ihrem Audionet-Gerät haben, können die Zeiten für UPnP Ti- meout und Sync Timeout erhöht werden	-	1
Upnp Timeout (Sekunden) Sync Timeout (Sekunden) Software vorgenommen. Normalerweise sollten die Standardeinstellungen gut funktionieren. Falls Sie Probleme beim Verbindungsaufbau zu anderen UPnP-Geräten oder zu Ihrem Audionet-Gerät haben, können die Zeiten für UPnP Timeout und Sync Timeout erhöht werden Erweitert Export der aktuellen Ansicht mit Legende Benötigten Netzwerkeinstellungen der Software vorgenommen. Normalerweise sollten die Standardeinstellungen gut funktionieren. Falls Sie Probleme beim Verbindungsaufbau zu anderen UPnP-Geräten oder zu Ihrem Audionet-Gerät haben, können die Zeiten für UPnP Timeout und Sync Timeout erhöht werden		
Upnp Timeout (Sekunden) Sync Timeout (Sekunden) Software vorgenommen. Normalerweise sollten die Standardeinstellungen gut funktionieren. Falls Sie Probleme beim Verbindungsaufbau zu anderen UPnP-Geräten oder zu Ihrem Audionet-Gerät haben, können die Zeiten für UPnP Timeout und Sync Timeout erhöht werden Erweitert Export der aktuellen Ansicht mit Legende benötigten Netzwerkeinstellungen der Software vorgenommen. Normalerweise sollten die Standardeinstellungen gut funktionieren. Falls Sie Probleme beim Verbindungsaufbau zu anderen UPnP-Geräten oder zu Ihrem Audionet-Gerät haben, können die Zeiten für UPnP Timeout und Sync Timeout erhöht werden Erweitert Export der aktuellen Ansicht gende mit den wichtigsten Infos zur	Internetprotokoll	Hier werden die für den DNx-Modus
sollten die Standardeinstellungen gut funktionieren. Falls Sie Probleme beim Verbindungsaufbau zu anderen UPnP-Geräten oder zu Ihrem Audionet-Gerät haben, können die Zeiten für UPnP Timeout und Sync Timeout erhöht werden Erweitert Export der aktuellen Ansicht mit Legende für den wichtigsten Infos zur	_	benötigten Netzwerkeinstellungen der
funktionieren. Falls Sie Probleme beim Verbindungsaufbau zu anderen UPnP-Geräten oder zu Ihrem Audionet-Gerät haben, können die Zeiten für UPnP Timeout und Sync Timeout erhöht werden Erweitert Export der aktuellen Ansicht mit Legende Fügt bei Ausdruck/Screenshot eine Legende mit den wichtigsten Infos zur	Sync Timeout (Sekunden)	Software vorgenommen. Normalerweise
Verbindungsaufbau zu anderen UPnP- Geräten oder zu Ihrem Audionet-Gerät haben, können die Zeiten für UPnP Ti- meout und Sync Timeout erhöht werden Erweitert Export der aktuellen Ansicht mit Legende Fügt bei Ausdruck/Screenshot eine Legende mit den wichtigsten Infos zur		sollten die Standardeinstellungen gut
Geräten oder zu Ihrem Audionet-Gerät haben, können die Zeiten für UPnP Timeout und Sync Timeout erhöht werden Erweitert Export der aktuellen Ansicht mit Legende Fügt bei Ausdruck/Screenshot eine Legende mit den wichtigsten Infos zur		
haben, können die Zeiten für <i>UPnP Ti-meout</i> und <i>Sync Timeout</i> erhöht werden Erweitert Export der aktuellen Ansicht mit Legende Fügt bei Ausdruck/Screenshot eine Legende mit den wichtigsten Infos zur		ı
Erweitert Export der aktuellen Ansicht mit Legende meout und Sync Timeout erhöht werden Fügt bei Ausdruck/Screenshot eine Legende mit den wichtigsten Infos zur		
Export der aktuellen Ansicht Brügt bei Ausdruck/Screenshot eine Lemit Legende mit den wichtigsten Infos zur		
Export der aktuellen Ansicht Fügt bei Ausdruck/Screenshot eine Lemit Legende mit den wichtigsten Infos zur		meout und Sync Timeout erhöht werden
mit Legende gende mit den wichtigsten Infos zur		Til. 1 1 1/2
		•
Messung an.	mit Legende	gende mit den wichtigsten Infos zur Messung an.
CARMA im Debug Modus Aktivierung/Deaktivierung des Debug-	CARMA im Debug Modus	i
starten Modes zur Serviceunterstützung	_	1
Audionet News anzeigen Aktivierung/Deaktivierung der Audionet		
LINEWSAUZEIPE		Newsanzeige

6 Grafische Darstellung

6.1 Bedienungshinweise

Um einen möglichst einfache und benutzerfreundliche Bedienung zu erreichen, sind die wichtigsten Funktionen in der Symbolleiste im Hauptfenster angeordnet.



Symbolleiste des Hauptfensters (CARMA 4)

a) Messen, laden, speichern

Mit dem roten Punkt werden Messungen gestartet, der Ordner dient dem Laden, die Diskette dem Speichern von Messungen

b) Ausgabe als Grafik oder an Drucker

Mithilfe dieser Schaltflächen lassen sich Screenshots von Messungen mit zugehöriger Legende als Bild exportieren oder an einen Drucker senden.

c) Anzeigemodus

Über diese Schaltfläche können Sie zwischen den Anzeigemodi Frequenzbereich, Zeitbereich und Wasserfalldiagramm (CSD). wechseln Desweiteren lässt sich über den Menüpunkt "Ansicht" auch eine kombi-

nierte Anzeige von Frequenz- und Zeitbereich sowie des CSD-Diagrams einstellen.

d) Kanalauswahl

Auswahl bzw. Information über den aktuell dargestellten Kanal

e) Unteransichten

Über diesen Punkt können Sie zwischen verschiedenen Darstellungen Ihrer Messergebnisse auswählen.

f) Equalizer

Befinden Sie sich im Frequenzbereich, so können Sie über diese Schaltfläche den Equalizer an- bzw. ausschalten.

g) EQ-Kanäle koppeln

Ist diese Funktion aktiviert, lassen sich rechter und linker Kanal (im Sourround-Fall auch die rechten und linken Rear-Kanäle) so koppeln, dass Änderungen der EQ-Einstellungen des einen Kanals immer auch automatisch am jeweils anderen Kanal ausgeführt werden.

h) Zielkurve (House Curve)

Dieser Button öffnet das Menü zur Anzeige von Zielkurven.

i) Zoommodus

Ein Ausschnitt des Bildbereichs kann vergrößert dargestellt werden, indem das Symbol der Lupe angewählt wird oder mit der rechten Maustaste **Zoom** aktiviert wird. Tun Sie dies, verwandelt sich der Mauszeiger in eine Lupe. Damit können Sie einen Eckpunkt des Zoom-Bereichs mit der linken Maustaste anklicken und bei gedrückter Taste den zweiten Eckpunkt festlegen. Nach loslassen der Maustaste wird der ausgewählte Bereich vergrößert dargestellt. Der Zoommodus kann durch Drücken der rechten Maustaste >Zoom zurücksetzen verlassen werden.

j) Gesamtansicht

Beim Anklicken dieser Schaltfläche werden die Zoom-Einstellungen zurückgesetzt und die Gesamtansicht der ausgewählten Darstellung angezeigt.

k) Einstellungen

Diese Schaltfläche öffnet ein Fenster, über das weitere Einstellungen für den aktuellen Anzeigemodus vorgenommen werden können z.B. FFT-Größe, Fensterfunktion usw.

1) Horizontaler/Vertikaler Zoom

Mit Hilfe der + und - Zeichen im unteren Fensterbereich kann das Bild in horizontaler und vertikaler Richtung vergrößert und verkleinert werden. Wird die Schaltfläche zwischen den Zeichen angeklickt, kann bei gehaltener Maustaste das Zoomen schneller erfolgen. Über die grauen Balken, die sich beim Vergrößern bilden, kann das Diagramm auch in horizontaler und vertikaler Richtung verschoben werden.

m) Koordinatenanzeige

Abhängig vom Anzeigemodus werden in diesem Bereich die jeweiligen Werte der x- und y-Achse (abhängig von der Position des Mauszeigers) mit der entsprechenden Einheit dargestellt.




Anzeige Frequenz oder CSD: Neben der Frequenz zeigt Ihnen CARMA auch die entsprechende Wellenlänge an, so dass Sie aus den Dimensionen Ihres Raumes (Raumlänge = halbe Wellenlänge der Grundresonanz) direkt ablesen können, ob und wie sich Raumeigenmoden (stehende Wellen) in Ihrer Messung wiederfinden.



Wurde die Darstellung durch zoomen vergrößert, kann durch Halten der linken Maustaste die aktuelle Ansicht mittels Maus verschoben werden.

6.2 Frequenzbereich


Laden Sie zum Kennenlernen zunächst als Beispiel die vorbereitete Audionet-Messdatei *Stereo_Example.amf*. Es erscheint der Amplitudengang der Messung. Die Darstellung zeigt den logarithmischen Betrag des Frequenzgangs in Dezibel (dBr), über der Frequenz ebenfalls logarithmisch dargestellt. Dies ist eine standardisierte und übliche Darstellung. Dabei werden die Messung durch eine blaue Kurve und der per Equalizer korrigierte Verlauf mit einer hellbraunen Kurve dargestellt.



Darstellung des Frequenzgangs (CARMA 4)

Unteransichten im Frequenzbereich

Durch einen Klick auf die Schaltfläche Unteransichten (Kap 6.1 e) kann zwischen verschiedenen Ansichten des Messsignals gewählt werden.



Unteransicht Frequenzbereich (CARMA 4)

Frequenzgang & CARMA EQ	Zeigt eine logarithmische Darstellung der Amplitude über der Frequenz und
	(wenn aktiviert) die Kurve des
	CARMA Equalizers.
Frequenzgang und DNx EQ	Zeigt eine logarithmische Darstellung
	der Amplitude über der Frequenz und
	(wenn aktiviert) die Kurve des im
	DNx-Gerät eingestellten Equalizers.
Frequenzgang (Amplitude &	Zeigt den Verlauf von Amplitude und
Phase)	Phase des Frequenzgangs
Gruppenlaufzeit	Zeigt die Gruppenlaufzeit als Auftra-
	gung über der Frequenz.
Verzerrungen	Anzeige der Verzerrungen (k2, k3, k5)
	über der Frequenz
Raumakustische Parameter	Zeigt tabellarisch oder graphisch akus-
	tische Parameter gemäß der ISO 3382.
Kanalsummation	Zeigt die Summe aller Amplituden-
	gänge der ausgewählten Kanäle.

Einstellungen für den Frequenzbereich

Über die Schaltfläche Einstellungen (Kap. 6.1 j) können Sie die Einstellungen für den aktuellen Anzeigemodus ändern.




Fenster Einstellungen (CARMA 4)

FFT-Größe	Anzahl der Datenpunkte (Blockgröße) der Fast	
	Fourier Transformation (2048-524288 Punkte).	
Fensterfunktion	Auswahlmöglichkeit verschiedener Fenster-	
	funktionen (Gewichtung der Abtastwerte bei	
	der Berechnung des Frequenzverlaufs)	
Oktavband Glättung	Glättung des Kurvenverlaufs über 1/n-Oktaven.	
	(n=1,2.3,6,12,24,48) bzw keine.	
Sichtbare Kurven	Auswahl, welche Kurven angezeigt werden	
	sollen (Messung, Messung+EQ (berechnet))	

6.2.1 Kanalsummation / Laufzeitkorrektur

Durch die Anwahl *Analyse > Kanalsummation* ändert sich die Anzeige des Frequenzgangs auf ein zunächst leeres Fenster. Bei dieser Darstellung können die einzelnen Kanäle einer Messung summiert werden. Unter Berücksichtigung der Phase werden die mittels Auswahlschaltflächen (unterhalb des Diagramms) selektierten Kanäle addiert und der Summenverlauf (gelb) angezeigt.



Kanalsummation (CARMA 4)

Im Stereo-Modus (2.0-Messung) können Sie über diese Funktion eine Laufzeitanpassung zwischen dem rechten und dem linken Lautsprecher vornehmen, um somit eine optimale phasenrichtige Schalladdition zu erhalten. Die Auswirkungen der Phasenverschiebung werden im Diagramm (gelbe Summenkurve) sofort sichtbar.



Laufzeitkorrektur Stereo (CARMA 4)



Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass eine Laufzeitkorrektur von nur wenigen cm keinen Sinn macht und im Gegenteil zu Klangverschlechterungen führen kann. Die Laufzeitkorrektur ist nur für grob unsymmetrische Lautsprecheraufstellungen empfehlenswert.

6.2.2 Kanalsummation / Laufzeitkorrektur Subwoofer

Im DNx-Modus und bei Mehrkanalmessungen können Sie über diese Funktion eine Laufzeitanpassung des/der vorhandenen Subwoofer vornehmen, um somit eine optimale Schalladdition im Tieftonbereich zu erhalten.



Laufzeitkorrektur Subwoofer (CARMA 4)


Achten Sie darauf, dass vor der Messung die Laufzeitkorrektur in Ihrem Gerät auf "0" steht.



Hinweis Virtuelle Subwoofer Verschiebung bei Audionet DNx

Die "Virtuelle Subwoofer Verschiebung" finden Sie bei den Audionetgeräten DNP und DNA vor.

CARMA übernimmt beim Start und bei der DNx-Synchronisation die Einstellungen eines angeschlossenen Audionet DNx-Gerätes. Den Parameter *virtuelle Subwoofer-Verschiebung* finden Sie unter CARMA in den DNx-Global Settings, über den Zahnrad-Button rechts oben im DNx-Fenster. CARMA verwendet diesen aus dem DNx geladenen Parameter dann bei der Kanalsummation.



Fenster Geräte-Einstellungen (CARMA 4)

Im DNx-Modus können Sie den ermittelten optimalen Wert für die Laufzeitkorrektur dann in die Einstellungen für das DNx-Gerät übernehmen. Hier können Sie die eingetragenen Werte mit Hilfe des "Synchronisieren"-Auswahlfeldes in das DNx-Gerät übertragen. CARMA bietet auch die Möglichkeit, die virtuelle Subwoofer-Verschiebung direkt in die Settings des DNA/DNP zu übernehmen, ohne den Umweg über die Geräte-Einstellungen zu nehmen. Hierzu finden Sie neben dem Fenster für den

Offset den Button int welchem die eingestellte Laufzeitkorrektur direkt an den Audionet DNA/DNP übertragen wird.



Hinweis zur manuellen Eingabe der Laufzeitkorrektur Sub

Bei dem Wert des Feldes *Laufzeitkorrektur Sub* handelt es sich um einen relativen Wert. Bei den Audionet MAP und DNx-Geräten geben Sie

den ermittelten optimalen Wert ohne Vorzeichenänderung für die Subwoofer-Laufzeit manuell (falls nicht per DNx-Synchronisierung geschehen) wie folgt ein:

MAP / MAP V2 /	Subwoofer Distance Offset
MAP I	
DNA / DNP	Virtuelle Subwooferentfernung
	(Virtual Sub Offset)

Einstellungen Kanalsummation

Über die Schaltfläche Einstellungen (Kap. 6.1 j) können Sie analog zu den Einstellungen für den Frequenzbereich (siehe Kap. 6.2) die Einstellungen für den aktuellen Anzeigemodus ändern.



Hinweis zu Subwoofermessungen

Wird der Sub bei einem Mehrkanal-Setup mit dem Dual-Mono Signal gemessen und die restlichen Lautsprecher abgeklemmt, erhält man für den Subwoofer ein anderen Frequenzgang (Pegel und Flankensteilheit) als mit den drei für Heimkino-Anwendungen vorgesehen Test-Signalen (5.1, 7.1 oder Sub DTS) der Audionet-Test-CD. Bei 5.1, 7.1 oder Sub (DTS)-Messungen von der Audionet-Testsignal-CD (externe Signalerder zeugung) wird Subwoofer mit dem LFE-Signal eines Surroundverstärkers (wie Audionet MAP I oder MAP V2) gespeist und gemessen.


Bei Filmen wird laut DTS und Dolby dieser LFE-Kanal mit -10dB abgemischt, um mehr Reserve für laute Basseffekte vorzuhalten. Alle Dolby Digital und DTS 5.1 Prozessoren addieren daher automatisch 10dB zum LFE-Kanal, um die Kanalbalance zwischen Hauptkanälen und LFE-Kanal wieder herzustellen.

Dies ist bei den CARMA Signalen nicht berücksichtigt (so wird eine höhere Messgenauigkeit erreicht). Dadurch ist der Subwoofer, wenn er richtig eingepegelt ist, bei den Messungen mit der Audionet-Testsignal-CD ca. 10dB lauter als die anderen Lautsprecher.

Um dies auszugleichen kann man für die Messung den LFE-Pegel beim Surroundverstärker auf -10dB stellen. In diesem Fall sind dann LFE und Lautsprecher (bei richtiger Pegeleinstellung) gleich laut.

6.3 Zeitbereich

Der Zeitbereich wird durch Anwahl des Icons **Zeitbereich** dargestellt. Es erscheint die zeitdiskret abgetastete Impulsantwort h(t) des Messobjekts aufgetragen über der Zeit *t* in tausendstel Sekunden (ms). Die Impulsantwort wird automatisch normiert und hat abhängig vom verwendeten Mess-Sweep eine maximale Länge von 524288 Abtastpunkten. Das entspricht bei einer Abtastfrequenz von 44,1kHz einer maximalen Zeitdauer von 11888 ms (11.888 Sek.).



Fenster Zeitbereich (CARMA 4)

Die Darstellung wird automatisch zur besseren Ansicht zunächst auf einen Bereich gezoomt (über Standardwerte festlegbar). Durch Vergrößerung des Anzeigebereiches (Minus-Taste unten rechts für den horizontalen Zoomfaktor) wird die Grenze der Fensterfunktion als hellbraune senkrechte Linie sichtbar (siehe obenstehender Screenshot). Durch Verschieben der Begrenzung der Fensterfunktion mit der Maus nach links wird der effektiv berücksichtigte Zeitausschnitt verringert, und es fallen nur noch frühe Schallanteile mit in die Signalbetrachtung. Diesen Vorgang nennt man **Fenstern**, da die Länge der Gewichtungsfunktion im Zeitbereich (gelbe Kurve) einen Ausschnitt der Messung wählt (ein Zeitfenster). Über die rechte Maustaste lassen sich komfortabel Start- und Endpunkt oder auch das Zeitfenster abhängig von der FFT-Größe festlegen.



Wird die Anzahl der Punkte im Zeitfenster kleiner als die FFT-Größe gewählt, erfolgt ein sogenanntes "Zero Padding" der restlichen Werte; d.h. alle Werte außerhalb des Zeitfensters werden mit Nullen aufgefüllt.

Die Fensterfunktion kann nach belieben den Erfordernissen angepasst werden (rechte Maustaste > Fensterfunktion > ... oder über die Schaltfläche Einstellungen) und beeinflusst natürlich die Darstellung des Amplitudengangs im Frequenzbereich.



Die Skalierung der Zeitachse (x-Achse) lässt sich durch das Scrollrad der Maus verändern. So lässt sich die zeitliche Auflösung der Impulsantwort in der Ansicht leicht auf den gewünschten Zeitbereich anpassen.

Unteransicht im Zeitbereich

In der unter Kapitel 6.1 e genannten Schaltfläche befindet sich ein Auswahlfenster, mit dem sich verschiedene Darstellungen des Zeitbereichs auswählen lassen.



Unteransicht Zeitbereich (CARMA 4)

Impulsantwort	Impulsantwort h(t) als grundlegende Darstellung
(linear)	
Impulsantwort	Logarithmische Funktion des Absolutwertes der
(logarithmisch)	Impulsantwort
Sprungantwort (line-	Sprungantwort sigma(t) als Antwort auf einen
ar)	Signalsprung
Energie-Zeit-Kurve	Die Energie-Zeit-Kurve (ETC) zeigt den Pegel-
(Energie-Time-	abfall der Raumantwort über der Zeit. Aus die-
Curve) und Schroe-	sem Diagramm lassen sich frühe Raumreflexio-
der Integral	nen ablesen, die man gezielt durch Absorber oder
	Diffusoren unterdrücken kann.
	Das Schroeder-Integral dient der Ermittlung der
	Nachhallzeit.

Einstellungen Zeitbereich

Über die Schaltfläche Einstellungen (Kap. 6.1 j) können Sie die Einstellungen für den aktuellen Anzeigemodus ändern.




Fenster Einstellungen (CARMA 4)

FFT Größe	Anzahl der Datenpunkte (Blockgröße) der Fast
	Fourier Transformation (2048524288 Punkte).
Fensterfunktion	Auswahlmöglichkeit verschiedener Fensterfunk-
	tionen (Gewichtung der Abtastwerte bei der Be-
	rechnung des Frequenzverlaufs)

6.3.1 Energie-Zeit-Kurve / Schroeder-Integral

Mit Hilfe einer Rückwärtsintegration der Impulsantwort berechnet CARMA das sogenannte Schroeder-Integral (benannt nach dem deutschen Physiker Prof. Manfred Schroeder). Diese Rückwärtsintegration transformiert die Impulsantwort in eine Nachhallkurve, aus der sich das Abklingverhalten und (durch Extrapolation) die Nachhallzeiten errechnen lassen.

Die Nachhallzeiten T10, T20 und T30 (siehe Kapitel 7.5 Raumakustische Parameter) werden aus dem Schroeder-Integral ermittelt, indem durch Extrapolation eine Regressionsgerade an die Kurve des Schroeder-Integrals gelegt wird. Wie aus unten stehendem Bild ersichtlich, kann die Nachhallzeit RT60, die einen Abfall der Energie um 60dB beschreibt, in der Praxis nicht gemesssen werden, da unter Wohnraumbedingungen ein solcher Pegelabstand nicht mehr messbar ist. Daher wird die RT60 aus den Regressionsgeraden der T10, T20 oder T30 ermittelt.



Ansicht Energie-Zeit-Kurve mit eingeblendetem Schroeder-Integral und Regressionsgerade für die Nachhallzeit T10 (CARMA 4)



Die Skalierung der Zeitachse (x-Achse) lässt sich durch das Scrollrad der Maus verändern. So lässt sich die zeitliche Auflösung der Nachhallkurve in der Ansicht leicht auf den gewünschten Zeitbereich anpassen.

Über die Schaltfläche Einstellungen (Zahnradsymbol) kann die Anzeige des Schroeder-Integrals sowie der Regressionsgeraden für T10, T20 oder T30 ein- und ausgeschaltet werden. Desweiteren steht im Anzeigefenster ETC eine Oktavband-Filterung auf bestimmte Frequenzbereiche zur Verfügung, sodass die ETC und das Schroeder-Integral und damit das Nachhallverhalten in bestimmten Frequenzbereichen selektiv betrachtet werden kann



Ansicht Einstellungen für die Anzeige der Energie-Zeit-Kurve (CARMA 4)

6.4 Kumulatives Zerfallsspektrum

Das Kumulative Zerfallsspektrum (cumulative spectral decay) beschreibt das Zerfallen oder auch das Ausklingen der Schallanteile (Spektrum) über der Frequenz und der Zeit. Somit ist eine Analyse der Eigenheiten von Lautsprecher und Messraum durch die dreidimensionale Darstellung möglich. Es können sowohl Resonanzen, Absorptionen und Überhöhungen festgestellt werden oder auch Echos des zu messenden Raumes.


Unteransicht im CSD

Über die Schaltfläche Einstellungen (Kap 6.1 e) kann im CSD-Bereich zwischen folgenden Einstellungen ausgewählt werden.



Unteransicht CSD (CARMA 4)

6.4.1 Wasserfalldiagramm




Wasserfalldiagramm (CARMA 4)

Dreidimensionale Darstellung im sogenannten Wasserfall-Diagramm. In der hintersten Ebene sieht man die Amplitude des Frequenzgangs, und nach vorne hin dessen Abklingen mit der Zeit. Raumresonanzen sind durch lang ausgeprägte Kämme nach vorne hin gut erkennbar.

6.4.2 Spektrogramm

Zweidimensionale Darstellung, hier wird die Amplitude durch verschiedene Farbabstufungen gekennzeichnet. Aufgrund der zweidimensionalen Darstellung lassen sich Frequenzen von Bereichen mit sehr langen Abklingzeiten (Raumresonanzen) besser ablesen



Spektrogramm (CARMA 4)

Einstellungen Wasserfalldiagramm/Spektrogramm



Fenster Einstellungen (CARMA 4)

Über die Schaltfläche Einstellungen (Zahnradsymbol oben rechts, siehe Kap. 6.1 j) können Sie die Einstellungen für den aktuellen Anzeigemodus ändern

Vorlagen

Hier haben Sie die Möglichkeit, die Dimensionierung des Wasserfalldiagramms bzw. Spektrogramms nach vorgegebenen Vorlagen auszuwählen. Dies erleichtert die Verständlichkeit des Diagramms. Ist dieser Punkt angewählt, stehen die verschiedenen Vorlagen auch zur direkten Auswahl unterhalb des Diagramms zur Verfügung.

Bass Analyse (kleine Räume)
Bass Analyse (mittlere Räume)
Bass Analyse (große Räume)
Vollbereich Analyse (kleine Räume)
Vollbereich Analyse (mittlere Räum)
Vollbereich Analyse (große Räume)
Lautsprecher Entwicklung
Hochtöner Messung

Anwenderspezifische Einstellungen

Unter dem Punkt "Anwenderspezifische Einstellungen" können die Berechnunsgrundlagen für das Wasserfalldiagramm und Spektrogramm detailliert angepasst werden.

Analysebereich	Auswahl, ob die gesamte Impulsantwort oder nur zeitlich begrenzte Teile davon verwendet werden. "Über Marker im Zeitbereich" berücksichtigt dabei Beschneidungen der Impulsantwort im Fenster "Zeitbereich"
FFT Größe	Anzahl der Datenpunkte (Blockgröße) der Fast
	Fourier Transformation (6465536 Punkte).
Fensterfunktion	Fensterfunktionen: Blackman-Harris, Hanning-,
	Hamming-, Blackman-, Kosinus- und Rechteck-
	Fenster.
Oktaveband	Glättung des Kurvenverlaufs über 1/n-Oktaven.
Glättung	(n=1,2.3,6,12,24,48) bzw. keine Glättung.
Anstiegszeit	Zeitintervall am Anfang und Ende des Zeitfensters
(Samples) in ms	bei dem die Fensterfunktion angewandt wird.
Blockverschiebung	Anpassung der Anzahl der Messkurven im Analy-
(Samples)	sebereich
FFT Blöcke	Anpassung der Anzahl der Messkurven im Analysebereich

7 Tools

7.1 Frequenzgenerator / Spektrum-Analysator

Unter dem Button "Extras" findet sich der Menüpunkt "Frequenzgenerator / Spektrum Analyzer. Hier lassen sich vielfältige Mess-Signale erzeugen und deren über das Messmikrofon aufgenommene Antwort visualisieren. Ebenso lassen sich fremderzeugte Geräusche analysieren und deren spektrale Verteilung erkennen.



Frequenzgenerator / Spektrum-Analysator (CARMA 4)

Als Messsignale stehen zur Auswahl:

Sinus	
Rechteck	
Dreieck	
Sägezahn	
Weißes Rauschen	
Rosa Rauschen	

Diese Messtöne können aber auch zu vielfältigen weiteren Zwecken verwendet werden, sei es die Untersuchung der eigenen Hörschwelle, oder dem Abstimmen von Helmholtz-Resonatoren . Die Frequenz des Sinus-Signals lässt sich am oberen Bildrand wählen.

Bei den Rauschsignalen weißes Rauschen und rosa Rauschen werden alle Frequenzen gleichzeitig generiert. Beim weißen Rauschen sind dabei alle Frequenzen mit gleichem Pegel enthalten, während das rosa Rauschen so gewichtet ist, dass das menschliche Gehör alle Frequenzen als

gleich laut empfindet. Mit diesen Testsignalen können Veränderungen im Raum sofort beobachtet und beurteilt werden.

Unterhalb des Frequenzgang-Diagrammes befindet sich ein Anzeigefeld, in dem der Pegel, der Rauschabstand und die Klirrkomponenten k2, k3 und k5 angezeigt werden.




Anzeige THD+N (CARMA 4)

Mithilfe dieser Funktion sind Analysen des Rausch- und Klirrverhaltens verschiedenster Audiogeräte möglich.

7.2 Equalizer

Im Frequenzbereich steht das Auswahlfeld *EQ* zur Verfügung. Durch Aktivieren dieser Funktion erscheint eine horizontale Linie mit fünf Punkten, welche den Amplitudengang eines simulierten graphischen Equalizers darstellt.



Darstellung Amplitudengang (CARMA 4)

Im unteren Teil des Fensters werden die Werte des momentan aktiven Teil-Equalizers parametrisch angezeigt.




Darstellung EQ-Parameter (CARMA 4)

Mittels Anwählen eines Teil-Equalizers (Nummerierter Punkt auf der Linie) mit der linken Maustaste (z.B. EQ1), kann bei Verschieben mit gehaltener Maustaste die Mittenfrequenz und die Verstärkung oder Abschwächung des Filters eingestellt werden. Loslassen der Maustaste fixiert den EQ-Punkt. Die eckigen Klammern stellen die Güte des Teil-

Equalizers dar. Ein Klick und das Halten mit der linken Maustaste auf die Klammern aktiviert die Bandbreitenverstellung zu hohen oder niedrigen Bandbreiten (Q-Wert). Das Loslassen der Maustaste fixiert den eingestellten Wert und deaktiviert die Einstellbarkeit. Alternativ können Sie einzelne EQ-Punkte über das Auswahlfeld im unteren Fensterbereich anwählen und anschließend die Parameter für Frequenz, Güte und Verstärkung direkt in die Textfelder eingeben. Zum Vergleich wird in blau der gemessene Amplitudengang und in gelb der korrigierte Amplitudengang angezeigt.

Über die rechte Maustaste können der aktive oder alle Teil-Equalizer zurückgesetzt werden ("EQ Band zurücksetzen" und "Zurücksetzen aller EQ-Bänder.") Möchten Sie die Einstellungen aller Teil-Equalizer auf einen anderen Kanal übertragen, kann dies über die Funktionen "EQ Kanal kopieren" und "EQ Kanal einfügen" geschehen, welche ebenfalls über die rechte Maustaste erreichbar sind. Einzelne Bänder eines Kanals lassen sich ebenso per EQ Band kopieren" bzw "EQ Band einfügen" kopieren.



Mit Hilfe der Funktion "Filtertyp" lassen sich weitere EQ-Filterarten wählen. Es ist damit möglich, verschiedene minimalphasige Basis-Equalizer darzustellen. Diese sind

Glockenfilter	Notch/Peak-Filter
Höhen/Tiefensteller	High-/Low-Shelf
Hoch-/Tiefpass erster Ordnung	High/Low Pass 1st order
Hoch-/Tiefpass zweiter Ordnung	High/Low Pass 2nd order


Hinweis EQ-Kanäle koppeln



Über das Auswahlfeld "*EQ-Kanäle koppeln*" (rechts neben dem EQ-Feld) lassen sich rechter und linker Kanal (im Sourround-Fall auch die rechten und linken Rear-Kanäle) so koppeln, dass Änderungen der EQ-Einstellungen des einen Kanals immer auch automatisch am jeweils anderen Kanal ausgeführt werden.

7.2.1 Equalizer – Vorlagen (Klangregler, Loudness)

Bei aktiviertem Equalizer erscheint mit der rechten Maustaste ein Zusatzmenü, in welchem der Menüpunkt "Equalizer-Presets" enthalten ist.



Mit diesem Menüpunkt können vorgefertigte Filterfunktionen aufgerufen werden, deren Auswirkungen auch sofort im Frequenzgang sichtbar werden. So sind verschiedene Bass- und Hochtonanhebungen, Loudness- und Subsonic-Kurven als auch verschiedene Hochpässe hinterlegt. Diese Vorlagen können auch zu vorhandenen Einstellungen hinzuaddiert sowie für alle Kanäle berücksichtigt werden.

Die vorgenommenen Equalizer Einstellungen sind automatisch mit den Messungen verknüpft. Möchten Sie die EQ Einstellungen einer Messung auf eine andere übertragen, können Sie diese als *Audionet EQ-File* (*.aef) über *Datei > Export > Equalizer-Einstellungen* exportieren und sie später in eine andere Messung importieren (*Datei > Import > Equalizer-Einstellungen*).



Die Audionet Mehrkanalvorverstärker MAP, MAP V2 und MAP I unterstützen nur parametrische Notch-/Peak-Filter (Glockenfilter).

7.3 Equalizer Info

Der Menüpunkt *Extras > Equalizer Info* öffnet ein Fenster, in dem die eingestellten Filter eines jeden Kanals in Listenform angezeigt werden. Sie können diese mit CARMA gefundenen Werte dann z.B. manuell in Ihre Audionet MAP A/V-Vorstufe oder andere digitale parametrische Equalizer einprogrammieren.



Equalizer Info Fenster (CARMA 4)

Rufen Sie nach und nach alle Kanäle auf und programmieren Sie mit den CARMA-Equalizer-Werten Ihren MAP. Alternativ können Sie die Einstellungen über die Schaltfläche *Export als Txt-Datei* exportieren und bequem auf Ihren MAP übertragen.



Sowohl der Audionet MAP I wie auch der große Bruder MAP V2 unterstützen nur parametrische Notch-/Peak-Filter.

7.4 Equalizereinstellungen an DNx-Geräten

Für netzwerktaugliche Audionet-Geräte (DNx-Geräte) bietet CARMA 4 eine Netzwerkschnittstelle, über die die mit CARMA 4 ermittelten Parameter automatisch und komfortabel an das Audionet DNx-Gerät gesendet werden können. Hierzu verfügt CARMA 4 über dieselben Netzwerk-Verbindungseigenschaften wie die Software RCP.

Unter "Soundkarte/Signalerzeugung" muss der Modus "Intern DNx (für Audionet Streaming Clients)" gewählt werden. Dann öffnet sich am rechten Bildrand ein Zusatzfenster, über das die Kommunikation mit dem DNx-Gerät gesteuert werden kann.

Im Menü "Konfiguration" finden Sie nun die Menüpunkte



Mit den für die Netzwerkverbindung relevanten Menüpunkten

- Netzwerk scannen
- Audionet Streaming Client Auswahl
- Verbindung zu aktiven Renderer trennen

lässt sich analog zu der bei DNx-Geräten bekannten Vorgehensweise unserer Steuersoftware RCP die Netzwerkverbindung herstellen. Bei Problemen lassen sich unter dem Menüpunkt "Einstellungen" weitere Details der Netzwerkverbindung anpassen:






Wie von aMM/RCP bekannt kann immer nur eine Audionet-Software mit dem DNx verbunden sein. Solange man mit CARMA arbeitet, muss daher die Verbindung vom DNx zu anderen Audionet-Apps ausgeschaltet bleiben. Nachdem CARMA 4 nun mit Ihrem DNx-Gerät die Kommunikation hergestellt hat, steht Ihnen am rechten Bildrand das DNx-Menü mit weißen Zeichen zur Verfügung. Sind alle Zeichen grau, so ist zwar der "Intern DNx"-Modus gewählt, eine Netzwerkverbindung zu Ihrem DNx-Gerät konnte aber nicht hergestellt werden. Mit der Taste F5 wird das Netzwerk erneut nach einem DNx-Gerät gescannt. Wenn die Zeichen des DNx-Menüs nicht auf weiß wechseln, überprüfen Sie bitte Ihre Netzwerkverbindung (CARMA-Computer und DNx-Gerät müssen am selben Router hängen) sowie die damit verbundenen Einstellungen (LAN/WLAN, DHCP...).

Oberhalb des Bereichs "DNx-Steuerung" finden Sie vier Felder zu Steuerung und Anzeige der Lautstärke Ihres DNx-Gerätes.



Das Fenster "DNx-Steuerung" weist nun Steuermöglichkeiten für die im Netzwerk gefundenen Audionet DNx-Geräte auf. So lassen sich der Eingangskanal und für jeden Kanal eine Lautstärkepegelanpassung einstellen. Je nach DNx-Gerät lassen sich weiterhin der Equalizer, die Trigger-Schaltausgangsspannung, die Dämpfung von Analogsignalen (um den A/D-Umsetzer, kurz ADC, vor Übersteuerung zu schützen) sowie der DC Servo (Gleichstromunterdrückung) ebenfalls aktivieren bzw abschalten. Die je nach aktivem DNx-Gerät unterschiedlich zur Verfügung stehenden Optionen werden weiß (anwählbar) bzw grau (steht nicht zur Verfügung) angeboten.





Der **Audionet DNC** hat als reines Quellgerät keinen Bassmanager, die entsprechenden Punkte stehen hier nicht zur Verfügung.

Der **Audionet DNA I** hat keine DSPs an Bord, die Nutzung der EQ- und Bassmanagerfunktionen stehen hier nicht zur Verfügung.

Unter dem Menüpunkt "Einstellungen" lassen sich verschiedene Setups öffnen, speichern, kopieren oder ändern. Es stehen insgesamt 20 Setup-Speicherplätze zur Verfügung. Diese lassen sich auch der Nutzung entsprechend umbenennen und je nach Bedarf in die DNx-Geräte laden.



Schließlich stehen die Bassmanager-Optionen zur Verfügung, mit denen die Audionet-Geräte DNP und DNA ein Subwoofer-Signal erzeugen können und auch den Hautpanteil (Mittel/Hochton) gefiltert oder ungefiltert anpassen können

Eine ausführliche Beschreibung der einzelnen Optionen finden Sie im entsprechenden Kapitel *Bass Einstellungen (Bass Manager)* Ihres netzwerkfähigen Audionet-Gerätes.

Um die mit CARMA 4 ermittelten Daten letztendlich in das DNx-Gerät zu übertragen, betätigen Sie bitte den "Synchronisieren"-Button. Dann werden die Einstellungen von CARMA in das DNx-Gerät übertragen.



Die vorgenommen EQ Einstellungen sind immer Eingangskanal bezogen, d.h. sie werden für jeden Eingang separat abgespeichert. Somit können Sie verschiedenen Eingängen verschiedene Settings zuweisen.


Bei der DNx-Benutzereinstellung können Sie über den Auswahlpunkt "Kopieren" die gefundenen Einstellungen auf alle Eingänge kopieren.



7.4.1 Unterschiedliche Darstellung CARMA EQ – DNx EQ

Falls kein Audionet DNx-Gerät vorhanden ist, verwenden Sie zur Signalerzeugung den Modus "Intern" oder "Extern". Die Bearbeitung des Frequenzgangs mit den Equalizern erfolgt dann unter der Ansicht CARMA EQ. Die EQ-Einstellungen werden in einem amf-file abgelegt und können von dort wieder geladen werden.

Für Audionet DNx-Geräte (DNA, DNP und DNC) ist der Signalerzeugungs-Modus "Intern DNx (für Audionet Streaming Clients)" vorbehalten und empfohlen. Im DNx-Modus lässt sich die Anzeige im Frequenzbereich auf den zusätzlichen Auswahlpunkt "Frequenzgang & DNx EQ" umstellen.



Auswahlfeld Darstellung im Frequenzbereich (CARMA 4)

Im DNx-Betrieb verwenden Sie bitte den Punkt DNx EQ, um Ihre EQ-Einstellungen vorzunehmen und an das angeschlossene DNx-Gerät zu übertragen.



Hinweis: Vorschau im DNx-Modus deaktiviert

Falls eine CARMA 4-Messung mit einem DNx-Gerät mit aktiviertem EQ gemacht wird, blendet CARMA 4 die Vorschau (gelbe Kurve) aus, und der Hinweis "Messung mit aktiviertem DNx-EQ, Korrekturkurve deaktiviert" erscheint.



Eine Messung sollte immer mit abgeschaltetem Equalizer gemacht werden. Lediglich zur abschließenden Kontrolle macht eine Messung mit aktiviertem EQ Sinn. Um den Frequenzgang weiter zu bearbeiten, geht man zurück zur ersten Messung ohne Equalizer. Dies ist die Referenzkurve, die man verändern möchte.



Hinweis: Datenübernahme in RCP

Die in einem DNx-Gerät gespeicherten EQ-Einstellungen werden beim Start von CARMA 4 oder RCP automatisch in das jeweilige Programm eingelesen und können somit auch im RCP angezeigt und verändert werden.

7.5 Raumakustische Parameter

Über die gemessene Impulsantwort lassen sich sogenannte akustische Parameter berechnen. Diese sind hilfreich bei der Beurteilung der akustischen Eigenschaften eines Raumes. Über vorher/nachher Messungen können Sie die Auswirkung von baulichen Maßnahmen analysieren oder z.B. verschiedene Räume miteinander vergleichen.



Die Messung der akustischen Parameter wird vorzugsweise mit einer Dual-Mono-Messung durchgeführt. Aussagekräftige Messergebnisse sind nur mit sehr hohem Signal-Rausch-Abstand möglich, beachten Sie daher unbedingt die Hinweise zur Pegeleinstellung in Kapitel 5.3

7.5.1 Graphische Darstellung



Darstellung akustische Parameter (Graph) (CARMA 4)

In der graphischen Ansicht können Sie verschiedene graphischen Darstellungen über die Schaltfläche Parameter unterhalb des Diagramms auswählen:



Aufklappmenü Parameter

Für die Ermittlung der Nachhallzeit RT60 wird üblicherweise die Zeit zu Hilfe genommen, in der der Schalldruck im Raum um 10 dB (T10, von - 5dB auf -15dB), 20dB (T20, von -5dB auf -25dB) oder 30dB (T30, von - 5dB auf -35dB) abgenommen hat. Diese werden dann auf eine 60dB Abnahme durch Extrapolation errechnet.

Eine weitere Variante zur RT60 stellt die sogenannte **frühe Abklingzeit** (**Early Decay Time, EDT**) dar, welche die Abklingzeit vom Ausgangssignal auf eine Schalldruckabnahme um die ersten 10dB darstellt.

Nachhallzeit	Nachhallzeit RT60, die sich aus dem Abfall des	
RT60:	Schallpegels von –5 dB unterhalb des anfänglichen	
T30 [s],	Maximums um x dB ergibt (-5 bis -5+x dB). Im	
T20 [s],	Fall von T30 der Abfall des Schallpegels von (-5 bis	
T10 [s]	-35 dB). Aus diesen Abfall-Zeiten wird die Nach-	
	hallzeit RT60 durch Interpolation errechnet und im	
	Diagramm bzw dem Graphen dargestellt.	
Frühe Nachhall-	Die "Early Decay Time" oder frühe Abklingzeit gibt	
zeit	an, in welcher Zeit der Schalldruckpegel des Aus-	
EDT [s]	gangssignals um 10 dB abnimmt	
Klarheitsmaß	Das Klarheitsmaß ist Kriterium für die zeitliche	
C80 [dB]	Struktur von Schallfeldern im Bezug auf Musik. Es	
C50 [dB]	kennzeichnet die Durchsichtigkeit, d. h. die Erkenn-	
	barkeit einzelner aufeinander folgender Töne. Es	
	ergibt sich aus dem Verhältnis der Schallenergie der	
	ersten 80 (bzw 50) ms zur gesamten nach dem Zeit-	
	punkt 80 (50) ms eintreffenden Schallenergie.	
Deutlichkeitsmaß	Das Deutlichkeitsmaß ist Kriterium für die zeitliche	
D50 [%]	Struktur von Schallfeldern im Bezug auf verschie-	
	dene Darbietungsformen. Es ergibt sich aus dem	
	Verhältnis der Schallenergie bis 50 ms zur gesamten	
	eintreffenden Schallenergie.	
Schwerpunktzeit	"Center Time" oder Schwerpunktzeit ist ein Kriteri-	
TS[ms]	um für die Sprachverständlichkeit. Sie beschreibt	
	den Zeitraum des Energiemaximums.	


Bei den akustischen Parametern kann man sich die empfohlenen Grenzbereiche nach Hunecke Raumakustik, DIN45573 oder EBU (European

Broadcasting Union) für die Nachhallzeiten anzeigen lassen. Durch Betätigen des Zahnradsymbols (oben rechts) öffnet sich ein Zusatzmenü, über welches diese empfohlenen Toleranzbereiche ein- und ausgeblendet sowie die bezogene Richtlinie ausgewählt werden kann.



Anzeige / Auswahl Toleranzbereich für Nachhallzeiten


Der arithmetische Mittelwert Tm der Nachhallzeiten sowie die sich daraus ergebenden Toleranzbereiche sind vom Volumen des Hörraumes abhängig. Durch die Eingabe der Hörraummaße werden die Werte volumenabhängig berechnet:



Eingabefelder für die Raumdimensionen

7.5.2 Tabellarische Darstellung

Die Parameter werden über den Menüpunkt *Analyse > Raumakustische Parameter(Graph)/ Raumakustische Parameter(Tabelle)* in einem neuen Fenster Tabelle/Graph dargestellt. Die einzelnen Parameterwerte werden in Oktav-Schritten von 63 Hz bis 8kHz angezeigt.




Darstellung akustische Parameter (Tabelle) (CARMA 4)

Bei der angezeigten Tabelle lässt sich die Breite der ausgewerteten Frequenzbänder durch ein Pull-Down-Menü oben rechts im Fenster verstellen. Ein 1/3-Oktavband ist das Band einer drittel Oktave, also ein Terzband. Über die Schaltfläche Export als .Txt Datei lassen sich die Ergebnisse als Textdatei .txt exportieren.



Eine Messung der Nachhallzeit RT60 kann in der Praxis häufig nicht durchgeführt werden, da die Pegelunterschiede nicht groß genug sind. Man verwendet anstelle dessen die Messungen von T30, T20 und T10 und errechnet daraus die Nachhallzeit RT60, da ansonsten das Grundrauschen die Messung verfälschen würde.

Zum Teil ist der Signal-Rausch-Abstand bei einer Messung durch zu geringe Messlautstärke oder Störgeräusche bereits für eine T30 Analyse zu niedrig. Gerade im Tieftonbereich scheitert dann die Analyse, und es werden deutlich zu lange Nachhallzeiten ermittelt. In diesem Fall kann man T20 zur Kontrolle des SNR heranziehen. Ist die Differenz von T30 und T20 in bestimmten Bereichen sehr groß (>0,2ms), deutet das auf zu geringen SNR (ggf. durch Störgeräusche) hin. Aus diesem Grund wird in der Darstellung der Nachhallzeit (RT60)-T30 die T20-Kurve als dünne, blau gepunktete Linie mit eingeblendet.




Idealerweise wird für die Ermittlung der Nachhallzeit ein rundum gleichmäßig abstrahlender Lautsprecher verwendet, um ein diffuses Klangfeld zu erzeugen. Für den Bassbereich stellt ein Subwoofer diese Kugelcharakteristik ausreichen dar. Für mittlere und höhere Frequenzen ist die Messung mit HiFi-Lautsprechern dagegen nur bedingt tauglich, hier sind die ermittelten Werte als grobe Schätzungen zu verstehen.

7.6 Mikrofon Korrektur

Der Umstand, dass die meisten Mikrofone/Messmikrofone einen meist nicht ganz linearen Amplitudengang aufweisen, hat direkten Einfluss auf das Messergebnis. Zu diesem Zweck verfügt Audionet CARMA über eine Mikrofon Korrektur, mit der sich ein aus der Mikrofonfrequenzcharakteristik ergebender Messfehler nachträglich entfernen lässt. Hierfür können vorgefertigte Mikrofonkennlinien verwendet oder eigene Korrekturkennlinien angefertigt werden.

Um eine Mikrofonkorrekturkurve zu laden, öffnen Sie das Menü Mikrofon Korrektur (*Konfiguration > Mikrofon Korrektur*).

Laden Sie eine Mikrofon Frequenzkennlinie (*Datei > Öffnen*). Es erscheint ein neues Fenster, indem Sie die Datei auswählen können, zum Beispiel die Korrekturkennlinie "Behringer_ECM8000.amt". Die Korrekturdaten werden in alle Messungen automatisch eingebunden und die Messergebnisse entsprechend korrigiert.



Amplitudengang einer Mikrofon Korrektur (CARMA 4)

Um die Mikrofon Frequenzkorrektur zu bearbeiten, klicken Sie auf bearbeiten > Werte bearbeiten. Klicken Sie anschließend (Doppelklick) auf den Pegelwert geben Sie einen neuen Pegel und bestätigen Sie Ihre Änderungen mit "Enter". Dann können Sie Ihre bearbeiteten Mikrofon Frequenzkorrekturen über *Datei > Speichern unter...* als neue Datei abspeichern. Schließen Sie das Fenster, um die Mikrofon Frequenzkorrektur auf Ihr Messergebnis anzuwenden.



Minweis Minweis

Besitzt ein Korrekturfile keine Phaseninformationen, wird anhand des Amplitudengangs (über die Hilbert-Transformation) die Minimalphase berechnet.



Mit einem professionell kalibrierten Mikrofon werden vor allem die Messergebnisse im Bassbereich (<50Hz) und im Hochtonbereich (>4KHz) exakter. Günstige Mess-Mikrofone zeigen sehr große Streuungen. In diesen Fällen wäre eine Korrektur des Frequenzgang nach den technischen Daten des Herstellers zwar empfehlenswert, aber vermutlich nicht sehr genau, da die hier angeführten Daten die Serienstreuung nicht berücksichtigen und z.T. relativ großzügige Toleranzen bestehen. Im Gegenzug bietet sich die Möglichkeit, bei einem professionellen Kalibrierungs-Service ein individuelles Korrekturfile von seinem Mikrofon erstellen zu lassen. Die dann eventuell noch vorhandenen "Fehler" sind praktisch vernachlässigbar.

7.7 Soundkarten Korrektur

Um sicher zu stellen, dass die Messergebnisse nicht durch die Soundkarte verfälscht werden, ist es empfehlenswert, die Soundkarte vor der Messung mittels einer sogenannten (Loop-Messung) zu kalibrieren. CARMA führt Sie durch diese Kalibrierung. Starten Sie die Korrekturmessung (Konfiguration > Soundkarten Korrektur > Extras > Neue Soundkarten Kalibrierung)



Soundkarten-Kalibrierung (CARMA 4)

Nach erfolgreicher Messung lassen sich die Ergebnisse unter *Datei* > *Speichern unter* sichern, so dass Sie Ihre Ergebnisse auch noch zu einem späteren Zeitpunkt verwenden können.

Haben Sie bereits eine Kalibrierung Ihrer Soundkarte durchgeführt, können Sie diese über Datei > öffnen laden und anschließend verwenden. Die Korrekturdaten werden in alle Messungen automatisch eingebunden und die Messergebnisse entsprechend korrigiert.




Genaue Informationen dazu, welche Mikrofon-/Soundkartenkorrekturen Sie gerade benutzen, finden Sie unter *Datei > Datei Info*. Hier können Sie die ausgewählten Korrekturfiles auch ändern. Eine Änderung wird in der aktuell dargestellten Messung sofort berücksichtigt.



Anzeige/Auswahl Korrekturfiles (CARMA 4)


7.8 Overplot

Die Overplot Funktion ermöglicht es Ihnen, mehrere Messkurven gleichzeitig darzustellen. Somit können verschiedene Messungen miteinander verglichen werden. Die Overplot Funktion speichert dabei die Impulsantwort des aktuellen Kanals inklusive der vorgenommenen Equalizer Einstellungen. So wird es möglich, sämtliche Parameter (Frequenzgang, Gruppenlaufzeit, ETC, usw.) direkt miteinander zu vergleichen.



Overplot Darstellung der Frequenzkennlinien

Wählen Sie den Kanal aus, dessen Kennlinie Sie zum Vergleich heranziehen wollen. Drücken Sie auf *Overplot erzeugen* im unteren Teil des Fensters. Die Impulsantwort des Kanals ist nun gespeichert und wird in einer anderen Farbe angezeigt. Wählen Sie nun einen anderen Kanal aus (Sie können auch eine neue Messung durchführen oder eine frühere Messung laden), mit der Sie die Kurve vergleichen wollen. Über die Kontrollkästchen neben den Overplot-Schriftzügen (im unteren Teil des Fensters) lässt sich die Vergleichskennlinie ein- und ausblenden. Durch Klicken auf einen der Schriftzüge mit der <u>rechten Maustaste</u> lässt sich ein Overplot löschen bzw. editieren:



Overplot Auswahl (CARMA 4)

7.8.1 Overplot Einstellungen

Durch <u>Doppelklick</u> auf einen der Overplot-Schriftzüge im unteren Teil des Fensters (oder über die rechte Maustaste) öffnet sich ein Popup-Fenster, über das sich die einzelnen Overplots konfigurieren lassen. Neben Änderung von Farbe und Bezeichnung können Kommentare eingefügt und Pegel- sowie Anzeigebereich bearbeitet werden.



Overplot Einstellungen (CARMA 4)

7.8.2 Overplots bearbeiten

Im unteren Teil des Fensters befindet sich rechts neben der "Overplot erzeugen"-Schaltfläche auch die "Overplots bearbeiten"-Schaltfläche. Auf Klick öffnet sich ein Menü, mit welchem sich die Errechnung der Overplot-Kurve anpassen lässt.

Neben mathematischen Verknüpfungen ist unter "Zusammenfügen" auch eine Überlaschung (engl. "Spice") zweier Messungen zu einer wählbaren Frequenz möglich. So kann man etwa Tiefton- und Hochtonmessung eines Lautsprechers an einer Trennfrequenz zusammenführen.



Overplots bearbeiten (CARMA 4)

7.9 Impulsantwort bearbeiten

In der Regel ist es nicht notwendig, Manipulationen an der gemessenen Impulsantwort vorzunehmen. In manchen Fällen ist es trotzdem nötig, nachträglich die gemessene Impulsantwort zu bearbeiten. Wird z.B. durch Störgeräusche oder eine minderwertige Soundkarte der Beginn der Impulsantwort nicht richtig erkannt, kann dieser Fehler über *Extras* > *Impulsantwort bearbeiten* nachträglich manuell behoben werden (siehe Kapitel "Tipps & Problemlösungen").

In der folgenden Tabelle ist eine Übersicht sämtlicher Funktionen zu finden.

Funktion	Bemerkung
Verstärken	Verstärkung um einen konstanten Faktor.
Invertieren	Die Phase der Messung wird um 180° gedreht.
Verschieben	Diese Funktion dient zur Verschiebung der gemesse-
	nen Impulsantwort.
Umkehren	Führt zur zeitlichen Umkehr der Impulsantwort.




Die Bearbeitung der Impulsantwort erfolgt destruktiv, d.h. vorgenommene Änderungen werden direkt an den Messdaten durchgeführt. Über die Funktion "Zurücksetzen" ist es lediglich möglich, einen Bearbeitungsschritt zurück zu gehen. Speichern Sie aus diesem Grund immer zuerst die Messung, um auch zu einem späteren Zeitpunkt auf die Originaldaten zurückgreifen zu können.

7.10 Mittelwertbildung

Unter dem Menüpunkt *Extras > Mittelwertbildung* findet sich eine Anwendung, mit der mehrere Messungen gemittelt werden können. Dies ist nützlich z.B. für Mehrpunktmessungen. Durch Setzen des Häkchens vor den geöffneten Messungen lassen sich die zu mittelnden Messkurven auswählen. Über die Gewichtung kann den jeweiligen Messungen mehr (>1) oder weniger (<1) Einfluss auf das Ergebnis der Mittelwertbildung zugewiesen werden.

Durch Druck auf den Button "Mittelwertbildung" wird dann eine neue Kurve berechnet, die die Mittelung der ausgewählten Kurven unter Be-



Menüpunkt Extras->Mittelwertbildung (CARMA 4)



Die zu mittelnden Messungen müssen dieselbe Kanalanzahl aufweisen. Eine 2.0-Messung kann z.B. nicht mit einer 7.1-Messung gemittelt werden.


7.11 Zielkurven (House Curves)

Wenn Sie bislang versucht haben, den Klang Ihrer Audio-Kette auf einen flachen Frequenzgang zu optimieren und letztendlich den Eindruck gewinnen, dass der Klang nicht so ist, wie Sie es sich vorstellen, sollten Sie den Zielkurven Beachtung schenken. Dabei handelt es sich um psychoakustisch ermittelte Frequenzgänge, welche Akustiker aus zahlreichen Erfahrungswerten ermittelt haben, um einen angenehmen Klang zu erzielen.

Über den -Button gelangen Sie in das Zielkurvenmenü:



Hier können Sie nun eine Zielkurve auswählen und in Ihren Frequenzgang einblenden. Zur Auswahl stehen drei verschiedene Zielkurven:




Zielkurve A wurde von der Firma Brüel & Kjaer ermittelt Zielkurve B wurde von der Firma Harman ermittelt und ist bassbetonter Die auto-hifi Referenzkurve wird nur für Anwendungen im Automotive-Bereich ("Car HiFi") verwendet und berücksichtigt die besondere Akustik in einem Fahrzeuginnenraum.

Die gewählte Zielkurve kann durch den Offset-Regler im Diagramm vertikal verschoben werden. Desweiteren kann die Darstellung der Kurve in Farbe und Linienart angepasst werden.

7.12 Import/Export

Über den Menüpunkt *Datei > Export* wird ein Auswahlfenster geöffnet, über welches sich Daten der Messung in verschiedenen Formaten ausgeben lassen.




Menüpunkt Datei->Export (CARMA 4)

Die Audionet-eigenen Dateitypen auf und aof können jederzeit wieder in CARMA 4 importiert werden. Die aktuelle Ansicht wird als png oder jpg-Grafikdatei exportiert. Für Frequenzgänge wird das Format frd angeboten, welches auch von anderen Programmen im Bereich der Lautsprecherentwicklung und Frequenzweichenberechnung verwendet wird. Equalizer-Einstellungen und die akustischen Parameter können als txt-Dateien exportiert werden. Die Impulsantwort lässt sich als wav-Datei exportieren, so dass auch hier ein einfacher Datenaustausch mit anderen Programmen möglich ist.

7.13 Datei Informationen

Über den Menüpunkt *Datei > Datei Info* wird ein Programmfenster geöffnet, in dem sämtliche relevanten Informationen über die geladene
bzw. durchgeführte Messung zu finden sind. Es werden Datum, Betriebsmodus, Signalerzeugung und Abtastfrequenz angezeigt. Die angezeigte Softwareversion kennzeichnet die bei der Messung verwendete
CARMA-Version. Desweiteren besteht die Möglichkeit, ausführliche
Kommentare über z.B. die Mikrofonposition oder den Messaufbau zu
hinterlegen. Schließlich lassen sich an dieser Stelle auch die Einstellungen für die Mikrofon- und Soundkarten-Korrekturfiles entfernen oder
ändern.



Informationsfenster der Messung (CARMA 4), hier eine mit CARMA 4.1.0 erstellte Messung

8 Tipps und Problemlösungen

8.1 Menü-Referenz

Datei	
Aufnahme	Öffnet ein Fenster, in dem Einstellungen zur Aufnahme vorgenommen werden können und über das die Aufnahme gestartet wird.
Öffnen	Zeigt ein Dialogfeld zum Öffnen einer neuen Messung. Als Dateityp werden "Audionet Measurement Files (*.amf)" erwartet.
Zuletzt verwendet	Zeigt eine Liste mit den zuletzt be- nutzten Dateien. Durch die Auswahl einer Datei wird diese erneut geöff- net.
Schließen	Schließt die letzte Messung
Alles schließen	Schließt alle geöffneten Messungen
Speichern	Speichert eine geöffnete Messung unter gleichem Namen als "Audionet Measurement Files (*.amf)".
Speichern unter	Zeigt ein Dialog zum Speichern der aktuellen Messung als "Audionet Measurement Files (*.amf)".
Import Equalizer-Einstellungen (*.Aef)	Öffnet ein Dialogfeld zum Import von Equalizer Einstellungen. Als Dateityp werden "Audionet Equali- zer Files (*.aef)" erwartet.
Import Overplot Daten (*.Aof)	Öffnet ein Dialogfeld zum Import von Overplot Dateien. Als Dateityp werden "Audionet Overplot Files (*.aof)" erwartet.
Export Equalizer-Einstellungen (*.aef)	Zeigt ein Dialog zum Export von Equalizer Einstellungen. Es wird eine "Audionet Equalizer Files (*.aef)" erstellt.
Export Overplot Daten (*.aof)	Öffnet ein Dialogfeld zum Export der Overplot Einstellungen.
Export Aktive Ansicht (*.png)	Zeigt einen Dialog zum Speichern eines Bildes der aktuellen Ansicht als .png-Datei
Export Aktive Ansicht (.*jpg)	Zeigt einen Dialog zum Speichern eines Bild der aktuellen Ansicht als .jpg-Datei
Export Frequency Response Data (*.frd)	Zeigt einen Dialog zum Export des Frequenzgangs als .frd-Datei
Export Equalizer-Einstellungen	Zeigt ein Dialog zum Export von

(*.txt)	Equalizer Einstellungen. Die Daten
(ione)	werden als Textdatei (*.txt) gespei-
	chert.
Export Akustische parameter	Zeigt einen Dialog zum Export der
(*.Txt)	akustischen parameter als Textdatei
	(*.Txt)
Export Impulsantwort (*.wav)	Zeigt ein Dialog zum Export der
	Impulsantwort als Audiodatei
	(*.wav).
Datei Info	Öffnet ein Fenster mit Informatio-
	nen zur Messung.
Drucken	Zeigt den Drucken Dialog an. Es
	wird der aktuelle Anzeigemodus
	ausgedruckt.
Beenden	Beendet das Programm.
Analyse	
Frequenzgang & CARMA EQ	Zeigt eine logarithmische Darstel-
	lung der Amplitude über der Fre-
	quenz und (wenn aktiviert) die Kur-
E	ve des CARMA Equalizers.
Frequenzgang & DNx EQ	Zeigt eine logarithmische Darstel-
	lung der Amplitude über der Fre-
	quenz und (wenn aktiviert) die Kurve des DNx Equalizers. Zur Synch-
	ronisierung mit DNx benötigter
	Modus
Frequenzgang (Amplitude & Pha-	Zeigt den Verlauf der Phasenver-
se)	schiebung in bezug auf Amplitude
	und Frequenz.
Gruppenlaufzeit	Zeigt die Gruppenlaufzeit als Auf-
	tragung der Zeit über der Frequenz.
Verzerrungen	Anzeige der Verzerrungen (k2, k3,
	k5) über der Frequenz.
Raumakustische Parameter	Zeigt graphisch akustische Parame-
(Graph)	ter gemäß der ISO 3382.
Raumakustische Parameter (Tabel-	Zeigt tabellarisch akustische Para-
le)	meter gemäß der ISO 3382.
Kanalsummation	Verknüpft mehrere Messungen und
	zeigt das Ergebnis. Sehr hilfreich
Imports and true of (1:	für Subwoofereinmessungen
Impulsantwort (linear)	Zeigt die Impulsantwort h(t) als grundlegende Darstellung
Impulsantwort (logarithmisch)	Zeigt Logarithmische Funktion des
	Absolutwertes der Impulsantwort
	(zeigt das Abklingen des Schallan-
	teils im Raum und die Höhe der
	Störgeräusche)
Sprungantwort (linear)	Zeigt die Sprungantwort sigma(t)
<u> </u>	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Energie-Zeit-Kurve Zeigt die Energie-Zeit-Kurve (Peglabfall der Raumantwort über die Zeit). Wasserfalldiagramm Zeigt das Abklingverhalten der Frequenzen/Amplituden als Auftragung der Amplitude über Frequenz und Zeit. Spektrogramm Zeigt das Abklingverhalten als Auftragung der Zeit über der Frequenz (Draufsicht von oben auf das Wasserfalldiagramm). Extras Frequenzegnerator / Spektrum-Analysator Analysator Equalizer anzeigen Aktiviert die Anzeige der Equalizerkurve. Equalizer ausblenden Deaktiviert die Anzeige der Equalizerkurve. Equalizer Presets Öffnet ein Fenster indem Voreinstellungen zum Equalizer erfolgen können. Equalizer Impulsantwort Zeigt die Impulsantwort des durch den Equalizer realisierten Filters Impulsantwort bearbeiten Konfiguration Soundkarte / Signalerzeugung Öffnet ein Fenster über das Einstellungen zur Soundkarte/ Signalerzeugung vorgenommen werden können. Konfiguration Soundkarten Korrektur Öffnet ein Fenster über das Einstellungen zur Soundkarte/ Signalerzeugung vorgenommen werden können. Konfiguration Soundkarten Korrektur Öffnet ein Fenster über das Einstellungen zur Soundkarte/ Signalerzeugung vorgenommen werden können. Mikrofon Korrektur Öffnet ein Fenster über das sich Mikrofonkorrektur-Kennlinien editieren, laden und speichern lassen. Soundkarten Korrektur Öffnet ein Fenster über das sich Mikrofonkorrektur-Kennlinien editieren, laden und speichern lassen. Netzwerk scannen Netzwerk scannen Durchsucht das Netzwerk nach Audionet-DNx-Geräten??? Audionet Streaming Client Auswahl Verbindung zu aktivem Renderer trennen Verbindung zum verbundenen		als Antwort auf einen Signalsprung
Wasserfalldiagramm Zeigt das Abklingverhalten der Frequenzen/Amplituden als Auftragung der Amplitude über Frequenz und Zeit. Zeigt das Abklingverhalten als Auftragung der Amplitude über Frequenz und Zeit. Zeigt das Abklingverhalten als Auftragung der Zeit über der Frequenz (Draufsicht von oben auf das Wasserfalldiagramm). Extras Frequenzgenerator / Spektrum-Analysator Equalizer anzeigen Equalizer anzeigen Equalizer ausblenden Equalizer-Equalizer-kurve. Equalizer usblenden Equalizer-Presets Öffice ein Fenster indem Voreinstellungen zum Equalizer erfolgen können. Equalizer Impulsantwort Equalizer Impulsantwort Zeigt die Impulsantwort des durch den Equalizer realisierten Filters Öffice ein Fenster, im dem Optionen zur Veränderung der System-Impulsantwort angeboten werden Konfiguration Soundkarte / Signalerzeugung Öffice ein Fenster über das Einstellungen zur Soundkarte/ Signalerzeugung vorgenommen werden können. Mikrofon Korrektur Öffice ein Fenster über das Einstellungen zur Soundkarte/ Signalerzeugung vorgenommen werden können. Mikrofon Korrektur Öffice ein Fenster über das Einstellungen zur Soundkarter/ Signalerzeugung vorgenommen werden können. Mikrofon Korrektur Öffice ein Fenster über das sich Soundkarten Korrektur Öffice ein Fenster über das sich Soundkarten Korrektur Öffice ein Fenster über das sich Soundkartenkorrektur-Kennlinien editieren, laden und speichern lassen. Soundkartenkorrektur-Kennlinien editieren, laden und speichern lassen. Netzwerk scannen Durchsucht das Netzwerk nach Audionet DNx-Geräte zur Auswahl an Verbindung zu aktivem Renderer Trennt die aktive Netzwerk-	Energie-Zeit-Kurve	
Wasserfalldiagramm Zeit das Abklingverhalten der Frequenzen/Amplituden als Auftragung der Amplitude über Frequenz und Zeit. Zeigt das Abklingverhalten als Auftragung der Zeit über der Frequenz (Draufsicht von oben auf das Wasserfalldiagramm). Extras Frequenzgenerator / Spektrum- Analysator Equalizer anzeigen Aktiviert die Anzeige der Equalizerkurve. Equalizer ausblenden Deaktiviert die Anzeige der Equalizerkurve. Equalizer Presets Öffnet ein Fenster indem Voreinstellungen zum Equalizer erfolgen können. Equalizer Impulsantwort Zeigt die Impulsantwort des durch den Equalizer realisierten Filters Impulsantwort bearbeiten Öffnet ein Fenster, im dem Optionen zur Veränderung der System Impulsantwort angeboten werden können. Konfiguration Soundkarte / Signalerzeugung Mikrofon Korrektur Öffnet ein Fenster über das Einstellungen zur Soundkarte/ Signalerzeugung vorgenommen werden können. Soundkarten Korrektur Öffnet ein Fenster über das Sich Mikrofonkorrektur-Kennlinien editieren, laden und speichern lassen. Soundkarten Korrektur Öffnet ein Fenster über das sich Soundkartenkorrektur-Kennlinien editieren, laden und speichern lassen. Netzwerk scannen Durchsucht das Netzwerk nach Audionet DNx-Geräte zur Auswahl an Verbindung zu aktivem Renderer Trennt die aktive Netzwerk-	Energie Zeit Harve	
Zeigt das Abklingverhalten der Frequenzen/Amplituden als Auftragung der Amplitude über Frequenz und Zeit. Spektrogramm		•
quenzen/Amplitude als Auftragung der Amplitude über Frequenz und Zeit. Zeigt das Abklingverhalten als Auftragung der Zeit über der Frequenz (Draufsicht von oben auf das Wasserfalldiagramm). Extras Frequenzgenerator / Spektrum-Analysator Equalizer anzeigen Equalizer anzeigen Equalizer ausblenden Equalizer ausblenden Equalizer Presets Equalizer Fresets Öffnet ein Fenster über das Einstellungen zur Soundkarte/ Signalerzeugung Konfiguration Soundkarte / Signalerzeugung Mikrofon Korrektur Mik	Wasserfalldiagramm	,
der Amplitude über Frequenz und Zeit. Zeigt das Abklingverhalten als Auftragung der Zeit über der Frequenz (Draufsicht von oben auf das Wasserfalldiagramm). Extras Frequenzgenerator / Spektrum- Analysator Equalizer anzeigen Equalizer anzeigen Equalizer ausblenden Equalizer ausblenden Equalizer Fresets Equalizer Fresets Öffnet ein Fenster indem Voreinstellungen zum Equalizer erfolgen können. Equalizer Impulsantwort Equalizer Impulsantwort Equalizer Finstellungen Equalizer Finstellungen Equalizer Finster indem Voreinstellungen zum Equalizer erfolgen können. Equalizer Impulsantwort Equalizer Impulsantwort des durch den Equalizer realisierten Filters Impulsantwort bearbeiten Öffnet ein Fenster, im dem Optionen zur Veränderung der System- Impulsantwort angeboten werden Konfiguration Soundkarte / Signalerzeugung Öffnet ein Fenster über das Einstellungen zur Soundkarte/ Signalerzeugung vorgenommen werden können. Mikrofon Korrektur Öffnet ein Fenster über das sich Mikrofonkorrektur-Kennlinien editieren, laden und speichern lassen. Soundkarten Korrektur Öffnet ein Fenster über das sich Soundkartenkorrektur-Kennlinien editieren, laden und speichern lassen. Netzwerk scannen Durchsucht das Netzwerk nach Audionet DNx-Geräten??? Audionet Streaming Client Auswahl Verbindung zu aktivem Renderer Trennt die aktive Netzwerk-		
Spektrogramm Zeit. Zeigt das Abklingverhalten als Auftragung der Zeit über der Frequenz (Draufsicht von oben auf das Wasserfalldiagramm). Extras Frequenzgenerator / Spektrum- Analysator Equalizer anzeigen Equalizer anzeigen Equalizer ausblenden Equalizer usblenden Equalizer Presets Equalizer Info Equalizer Info Equalizer Impulsantwort Equalizer Impulsantwort des durch den Equalizer realisierten Filters Offnet ein Fenster, im dem Optionen zur Veränderung der System- Impulsantwort angeboten werden Konfiguration Soundkarte / Signalerzeugung Öffnet ein Fenster über das Einstellungen zur Soundkarte/ Signalerzeugung vorgenommen werden können. Mikrofon Korrektur Öffnet ein Fenster über das sich Mikrofonkorrektur-Kennlinien editieren, laden und speichern lassen. Soundkarten Korrektur Öffnet ein Fenster über das sich Soundkartenkorrektur-Kennlinien editieren, laden und speichern lassen. Durchsucht das Netzwerk nach Audionet-DNx-Geräten??? Audionet Streaming Client Auswahl Verbindung zu aktivem Renderer Trennt die aktive Netzwerk-		
tragung der Zeit über der Frequenz (Draufsicht von oben auf das Wasserfalldiagramm). Extras Frequenzgenerator / Spektrum-Analysator Equalizer anzeigen		
tragung der Zeit über der Frequenz (Draufsicht von oben auf das Wasserfalldiagramm). Extras Frequenzgenerator / Spektrum-Analysator Equalizer anzeigen	Spektrogramm	Zeigt das Abklingverhalten als Auf-
Extras Frequenzgenerator / Spektrum- Analysator Equalizer anzeigen		
Extras Frequenzgenerator / Spektrum- Analysator Equalizer anzeigen Equalizer ausblenden Equalizer ausblenden Equalizer Presets Equalizer Info Equalizer Impulsantwort Equalizer Impulsantwort des durch den Equalizer realisierten Filters Impulsantwort bearbeiten Öffnet ein Fenster, im dem Optionen zur Veränderung der System- Impulsantwort angeboten werden Konfiguration Soundkarte / Signalerzeugung Öffnet ein Fenster über das Einstellungen zur Soundkarte/ Signalerzeugung vorgenommen werden können. Mikrofon Korrektur Öffnet ein Fenster über das sich Mikrofonkorrektur-Kennlinien editieren, laden und speichern lassen. Soundkarten Korrektur Öffnet ein Fenster über das sich Soundkartenkorrektur-Kennlinien editieren, laden und speichern lassen. Netzwerk scannen Netzwerk scannen Netzwerk scannen Ourchsucht das Netzwerk nach Audionet-DNx-Geräten??? Audionet Streaming Client Auswahl Verbindung zu aktivem Renderer Trennt die aktive Netzwerk-		
Erzeugt verschiedene Testsignale und stellt die Antwort des Systems dar Equalizer anzeigen		serfalldiagramm).
Erzeugt verschiedene Testsignale und stellt die Antwort des Systems dar Equalizer anzeigen		
Equalizer anzeigen Equalizer ausblenden Equalizer ausblenden Equalizer uve. Equalizer Presets Equalizer Presets Equalizer Info Equalizer Info Equalizer Impulsantwort Equalizer Impulsantwort Equalizer Impulsantwort Equalizer Impulsantwort Equalizer Impulsantwort Equalizer Impulsantwort Equalizer Impulsantwort Equalizer Impulsantwort Equalizer Impulsantwort Equalizer Impulsantwort Equalizer Impulsantwort Equalizer Impulsantwort Equalizer Impulsantwort Equalizer Impulsantwort Equalizer Impulsantwort Equalizer Impulsantwort Equalizer Impulsantwort Equalizer Impulsantwort des durch den Equalizer realisierten Filters Offnet ein Fenster, im dem Optionen zur Veränderung der System-Impulsantwort angeboten werden Konfiguration Soundkarte / Signalerzeugung Öffnet ein Fenster über das Einstellungen zur Soundkarte/ Signalerzeugung vorgenommen werden können. Mikrofon Korrektur Öffnet ein Fenster über das sich Mikrofonkorrektur-Kennlinien editieren, laden und speichern lassen. Soundkarten Korrektur Öffnet ein Fenster über das sich Soundkartenkorrektur-Kennlinien editieren, laden und speichern lassen. Netzwerk scannen Durchsucht das Netzwerk nach Audionet-DNx-Geräten??? Audionet Streaming Client Auswahl Verbindung zu aktivem Renderer Trennt die aktive Netzwerk-		
Equalizer ausblenden Equalizer ausblenden Equalizer usblenden Equalizer usblenden Equalizer usblenden Equalizer Presets Öffnet ein Fenster indem Voreinstellungen zum Equalizer erfolgen können. Equalizer Info Anzeige der vorgenommenen Equalizer Einstellungen. Equalizer Impulsantwort Equalizer Impulsantwort Zeigt die Impulsantwort des durch den Equalizer realisierten Filters Impulsantwort bearbeiten Öffnet ein Fenster, im dem Optionen zur Veränderung der System-Impulsantwort angeboten werden Konfiguration Soundkarte / Signalerzeugung Öffnet ein Fenster über das Einstellungen zur Soundkarte/ Signalerzeugung vorgenommen werden können. Mikrofon Korrektur Öffnet ein Fenster über das sich Mikrofonkorrektur-Kennlinien editieren, laden und speichern lassen. Soundkarten Korrektur Öffnet ein Fenster über das sich Soundkartenkorrektur-Kennlinien editieren, laden und speichern lassen. Netzwerk scannen Durchsucht das Netzwerk nach Audionet-DNx-Geräten??? Audionet Streaming Client Auswahl Verbindung zu aktivem Renderer Trennt die aktive Netzwerk-	1 0 1	
Equalizer ausblenden Equalizer ausblenden Equalizer ausblenden Equalizer ausblenden Equalizer Presets Deaktiviert die Anzeige der Equalizerkurve. Equalizer Presets Öffnet ein Fenster indem Voreinstellungen zum Equalizer erfolgen können. Equalizer Info Anzeige der vorgenommenen Equalizer Einstellungen. Equalizer Impulsantwort Zeigt die Impulsantwort des durch den Equalizer realisierten Filters Impulsantwort bearbeiten Öffnet ein Fenster, im dem Optionen zur Veränderung der System-Impulsantwort angeboten werden Konfiguration Soundkarte / Signalerzeugung Öffnet ein Fenster über das Einstellungen zur Soundkarte/ Signalerzeugung vorgenommen werden können. Mikrofon Korrektur Öffnet ein Fenster über das sich Mikrofonkorrektur-Kennlinien editieren, laden und speichern lassen. Soundkarten Korrektur Öffnet ein Fenster über das sich Soundkartenkorrektur-Kennlinien editieren, laden und speichern lassen. Netzwerk scannen Durchsucht das Netzwerk nach Audionet-DNx-Geräten??? Audionet Streaming Client Auswahl Verbindung zu aktivem Renderer Trennt die aktive Netzwerk-	Analysator	1
Equalizer ausblenden Equalizer ausblenden Equalizer Presets Öffnet ein Fenster indem Voreinstellungen zum Equalizer erfolgen können. Equalizer Info Anzeige der vorgenommenen Equalizer Einstellungen. Equalizer Impulsantwort Equalizer Impulsantwort Zeigt die Impulsantwort des durch den Equalizer realisierten Filters Impulsantwort bearbeiten Öffnet ein Fenster, im dem Optionen zur Veränderung der System-Impulsantwort angeboten werden Konfiguration Soundkarte / Signalerzeugung Öffnet ein Fenster über das Einstellungen zur Soundkarte/ Signalerzeugung vorgenommen werden können. Mikrofon Korrektur Öffnet ein Fenster über das sich Mikrofonkorrektur-Kennlinien editieren, laden und speichern lassen. Soundkarten Korrektur Öffnet ein Fenster über das sich Soundkartenkorrektur-Kennlinien editieren, laden und speichern lassen. Netzwerk scannen Durchsucht das Netzwerk nach Audionet-DNx-Geräten??? Audionet Streaming Client Auswahl Verbindung zu aktivem Renderer Trennt die aktive Netzwerk-		57.55
Equalizer ausblenden Equalizer Versets Equalizer Presets Offnet ein Fenster indem Voreinstellungen zum Equalizer erfolgen können. Equalizer Info Anzeige der vorgenommenen Equalizer Einstellungen. Equalizer Impulsantwort Zeigt die Impulsantwort des durch den Equalizer realisierten Filters Impulsantwort bearbeiten Öffnet ein Fenster, im dem Optionen zur Veränderung der System-Impulsantwort angeboten werden Konfiguration Soundkarte / Signalerzeugung Öffnet ein Fenster über das Einstellungen zur Soundkarte/ Signalerzeugung vorgenommen werden können. Mikrofon Korrektur Öffnet ein Fenster über das sich Mikrofonkorrektur-Kennlinien editieren, laden und speichern lassen. Soundkarten Korrektur Öffnet ein Fenster über das sich Soundkartenkorrektur-Kennlinien editieren, laden und speichern lassen. Netzwerk scannen Durchsucht das Netzwerk nach Audionet-DNx-Geräten??? Audionet Streaming Client Auswahl Verbindung zu aktivem Renderer Trennt die aktive Netzwerk-	Equalizer anzeigen	\mathcal{E}
Equalizer Presets Giffnet ein Fenster indem Voreinstellungen zum Equalizer erfolgen können. Equalizer Info Anzeige der vorgenommenen Equalizer Einstellungen. Equalizer Impulsantwort Zeigt die Impulsantwort des durch den Equalizer realisierten Filters Impulsantwort bearbeiten Öffnet ein Fenster, im dem Optionen zur Veränderung der System-Impulsantwort angeboten werden Konfiguration Soundkarte / Signalerzeugung Öffnet ein Fenster über das Einstellungen zur Soundkarte/ Signalerzeugung vorgenommen werden können. Mikrofon Korrektur Öffnet ein Fenster über das sich Mikrofonkorrektur-Kennlinien editieren, laden und speichern lassen. Soundkarten Korrektur Öffnet ein Fenster über das sich Soundkartenkorrektur-Kennlinien editieren, laden und speichern lassen. Netzwerk scannen Durchsucht das Netzwerk nach Audionet-DNx-Geräten??? Audionet Streaming Client Auswahl Verbindung zu aktivem Renderer Trennt die aktive Netzwerk-		1
Equalizer PresetsÖffnet ein Fenster indem Voreinstellungen zum Equalizer erfolgen können.Equalizer InfoAnzeige der vorgenommenen Equalizer Einstellungen.Equalizer ImpulsantwortZeigt die Impulsantwort des durch den Equalizer realisierten FiltersImpulsantwort bearbeitenÖffnet ein Fenster, im dem Optionen zur Veränderung der System-Impulsantwort angeboten werdenKonfigurationÖffnet ein Fenster über das Einstellungen zur Soundkarte/ Signalerzeugung vorgenommen werden können.Mikrofon KorrekturÖffnet ein Fenster über das sich Mikrofonkorrektur-Kennlinien editieren, laden und speichern lassen.Soundkarten KorrekturÖffnet ein Fenster über das sich Soundkartenkorrektur-Kennlinien editieren, laden und speichern lassen.Netzwerk scannenDurchsucht das Netzwerk nach Audionet-DNx-Geräten???Audionet Streaming Client AuswahlBietet gefundene Audionet DNx-Geräte zur Auswahl anVerbindung zu aktivem RendererTrennt die aktive Netzwerk-	Equalizer ausblenden	
stellungen zum Equalizer erfolgen können. Equalizer Info Anzeige der vorgenommenen Equalizer Einstellungen. Equalizer Impulsantwort Zeigt die Impulsantwort des durch den Equalizer realisierten Filters Impulsantwort bearbeiten Öffnet ein Fenster, im dem Optionen zur Veränderung der System-Impulsantwort angeboten werden Konfiguration Soundkarte / Signalerzeugung Öffnet ein Fenster über das Einstellungen zur Soundkarte/ Signalerzeugung vorgenommen werden können. Mikrofon Korrektur Öffnet ein Fenster über das sich Mikrofonkorrektur-Kennlinien editieren, laden und speichern lassen. Soundkarten Korrektur Öffnet ein Fenster über das sich Soundkartenkorrektur-Kennlinien editieren, laden und speichern lassen. Netzwerk scannen Durchsucht das Netzwerk nach Audionet-DNx-Geräten??? Audionet Streaming Client Auswahl Verbindung zu aktivem Renderer Trennt die aktive Netzwerk-		*
können. Equalizer Info Anzeige der vorgenommenen Equalizer Einstellungen. Equalizer Impulsantwort Equalizer Impulsantwort Equalizer Impulsantwort Equalizer Impulsantwort Equalizer Impulsantwort Equalizer Impulsantwort Equalizer realisierten Filters Offfnet ein Fenster, im dem Optionen zur Veränderung der System-Impulsantwort angeboten werden Konfiguration Soundkarte / Signalerzeugung Öffnet ein Fenster über das Einstellungen zur Soundkarte/ Signalerzeugung vorgenommen werden können. Mikrofon Korrektur Öffnet ein Fenster über das sich Mikrofonkorrektur-Kennlinien editieren, laden und speichern lassen. Soundkarten Korrektur Öffnet ein Fenster über das sich Soundkartenkorrektur-Kennlinien editieren, laden und speichern lassen. Netzwerk scannen Durchsucht das Netzwerk nach Audionet-DNx-Geräten??? Audionet Streaming Client Auswahl Verbindung zu aktivem Renderer Trennt die aktive Netzwerk-	Equalizer Presets	
Equalizer Info Equalizer Impulsantwort Equalizer Impulsantwort Equalizer Impulsantwort Equalizer Impulsantwort Equalizer Impulsantwort Equalizer Impulsantwort Equalizer realisierten Filters Diffnet ein Fenster, im dem Optionen zur Veränderung der System-Impulsantwort angeboten werden		
Equalizer Impulsantwort Equalizer Impulsantwort Zeigt die Impulsantwort des durch den Equalizer realisierten Filters Offnet ein Fenster, im dem Optionen zur Veränderung der System-Impulsantwort angeboten werden Konfiguration Soundkarte / Signalerzeugung Öffnet ein Fenster über das Einstellungen zur Soundkarte/ Signalerzeugung vorgenommen werden können. Mikrofon Korrektur Öffnet ein Fenster über das sich Mikrofonkorrektur-Kennlinien editieren, laden und speichern lassen. Soundkarten Korrektur Öffnet ein Fenster über das sich Soundkartenkorrektur-Kennlinien editieren, laden und speichern lassen. Netzwerk scannen Netzwerk scannen Durchsucht das Netzwerk nach Audionet-DNx-Geräten???? Audionet Streaming Client Auswahl Verbindung zu aktivem Renderer Trennt die aktive Netzwerk-		
Equalizer Impulsantwort des durch den Equalizer realisierten Filters Impulsantwort bearbeiten Öffnet ein Fenster, im dem Optionen zur Veränderung der System-Impulsantwort angeboten werden Konfiguration Soundkarte / Signalerzeugung Öffnet ein Fenster über das Einstellungen zur Soundkarte/ Signalerzeugung vorgenommen werden können. Mikrofon Korrektur Öffnet ein Fenster über das sich Mikrofonkorrektur-Kennlinien editieren, laden und speichern lassen. Soundkarten Korrektur Öffnet ein Fenster über das sich Soundkarten korrektur-Kennlinien editieren, laden und speichern lassen. Netzwerk scannen Netzwerk scannen Durchsucht das Netzwerk nach Audionet-DNx-Geräten??? Audionet Streaming Client Auswahl Verbindung zu aktivem Renderer Trennt die aktive Netzwerk-	Equalizer Info	
den Equalizer realisierten Filters	Espelias Isaarlaantarant	
Impulsantwort bearbeiten Konfiguration Soundkarte / Signalerzeugung Mikrofon Korrektur Mikrofon Korrektur Soundkarten Korrektur Offnet ein Fenster über das sich Mikrofonkorrektur-Kennlinien editieren, laden und speichern lassen. Soundkarten Korrektur Offnet ein Fenster über das sich Soundkartenkorrektur-Kennlinien editieren, laden und speichern lassen. Durchsucht das Netzwerk nach Audionet-DNx-Geräten??? Audionet Streaming Client Auswahl Verbindung zu aktivem Renderer Trennt die aktive Netzwerk-	Equalizer impulsantwort	
Ronfiguration Soundkarte / Signalerzeugung Mikrofon Korrektur Mikrofon Korrektur Soundkarten Korrektur Soundkarten Korrektur Offnet ein Fenster über das Einstellungen zur Soundkarte/ Signalerzeugung vorgenommen werden können. Mikrofon Korrektur Öffnet ein Fenster über das sich Mikrofonkorrektur-Kennlinien editieren, laden und speichern lassen. Soundkarten Korrektur Öffnet ein Fenster über das sich Soundkartenkorrektur-Kennlinien editieren, laden und speichern lassen. Netzwerk scannen Durchsucht das Netzwerk nach Audionet-DNx-Geräten??? Audionet Streaming Client Auswahl Werbindung zu aktivem Renderer Trennt die aktive Netzwerk-	Imposite on tryyout be eatherited	1
Konfiguration Soundkarte / Signalerzeugung Öffnet ein Fenster über das Einstellungen zur Soundkarte/ Signalerzeugung vorgenommen werden können. Mikrofon Korrektur Öffnet ein Fenster über das sich Mikrofonkorrektur-Kennlinien editieren, laden und speichern lassen. Soundkarten Korrektur Öffnet ein Fenster über das sich Soundkartenkorrektur-Kennlinien editieren, laden und speichern lassen. Netzwerk scannen Netzwerk scannen Durchsucht das Netzwerk nach Audionet-DNx-Geräten??? Audionet Streaming Client Auswahl Werbindung zu aktivem Renderer Trennt die aktive Netzwerk-	impuisantwort bearbeiten	
Konfiguration Soundkarte / Signalerzeugung Öffnet ein Fenster über das Einstellungen zur Soundkarte/ Signalerzeugung vorgenommen werden können. Mikrofon Korrektur Öffnet ein Fenster über das sich Mikrofonkorrektur-Kennlinien editieren, laden und speichern lassen. Soundkarten Korrektur Öffnet ein Fenster über das sich Soundkartenkorrektur-Kennlinien editieren, laden und speichern lassen. Netzwerk scannen Durchsucht das Netzwerk nach Audionet-DNx-Geräten??? Audionet Streaming Client Auswahl Werbindung zu aktivem Renderer Trennt die aktive Netzwerk-		,
Soundkarte / Signalerzeugung Öffnet ein Fenster über das Einstellungen zur Soundkarte/ Signalerzeugung vorgenommen werden können. Mikrofon Korrektur Öffnet ein Fenster über das sich Mikrofonkorrektur-Kennlinien editieren, laden und speichern lassen. Soundkarten Korrektur Öffnet ein Fenster über das sich Soundkartenkorrektur-Kennlinien editieren, laden und speichern lassen. Netzwerk scannen Durchsucht das Netzwerk nach Audionet-DNx-Geräten??? Audionet Streaming Client Auswahl Werbindung zu aktivem Renderer Trennt die aktive Netzwerk-	Konfiguration	impulsantwort angeboten werden
lungen zur Soundkarte/ Signaler- zeugung vorgenommen werden können. Mikrofon Korrektur Öffnet ein Fenster über das sich Mikrofonkorrektur-Kennlinien editieren, laden und speichern lassen. Soundkarten Korrektur Öffnet ein Fenster über das sich Soundkartenkorrektur-Kennlinien editieren, laden und speichern lassen. Netzwerk scannen Durchsucht das Netzwerk nach Audionet-DNx-Geräten??? Audionet Streaming Client Auswahl Bietet gefundene Audionet DNx- Geräte zur Auswahl an Verbindung zu aktivem Renderer Trennt die aktive Netzwerk-		Öffnet ein Fenster über des Finstel
zeugung vorgenommen werden können. Mikrofon Korrektur Öffnet ein Fenster über das sich Mikrofonkorrektur-Kennlinien editieren, laden und speichern lassen. Soundkarten Korrektur Öffnet ein Fenster über das sich Soundkartenkorrektur-Kennlinien editieren, laden und speichern lassen. Netzwerk scannen Durchsucht das Netzwerk nach Audionet-DNx-Geräten??? Audionet Streaming Client Auswahl Bietet gefundene Audionet DNx-Wahl Verbindung zu aktivem Renderer Trennt die aktive Netzwerk-	Soundkarte / Signalerzeugung	
Mikrofon Korrektur Öffnet ein Fenster über das sich Mikrofonkorrektur-Kennlinien editieren, laden und speichern lassen. Soundkarten Korrektur Öffnet ein Fenster über das sich Soundkartenkorrektur-Kennlinien editieren, laden und speichern lassen. Netzwerk scannen Durchsucht das Netzwerk nach Audionet-DNx-Geräten??? Audionet Streaming Client Auswahl Werbindung zu aktivem Renderer Trennt die aktive Netzwerk-		
Mikrofon Korrektur Öffnet ein Fenster über das sich Mikrofonkorrektur-Kennlinien editieren, laden und speichern lassen. Soundkarten Korrektur Öffnet ein Fenster über das sich Soundkartenkorrektur-Kennlinien editieren, laden und speichern lassen. Netzwerk scannen Durchsucht das Netzwerk nach Audionet-DNx-Geräten??? Audionet Streaming Client Auswahl Werbindung zu aktivem Renderer Trennt die aktive Netzwerk-		
Mikrofonkorrektur-Kennlinien editieren, laden und speichern lassen. Soundkarten Korrektur Öffnet ein Fenster über das sich Soundkartenkorrektur-Kennlinien editieren, laden und speichern lassen. Netzwerk scannen Durchsucht das Netzwerk nach Audionet-DNx-Geräten??? Audionet Streaming Client Auswahl Bietet gefundene Audionet DNx-Geräte zur Auswahl an Verbindung zu aktivem Renderer Trennt die aktive Netzwerk-	Mikrofon Korrektur	
Soundkarten Korrektur Soundkarten Korrektur Öffnet ein Fenster über das sich Soundkartenkorrektur-Kennlinien editieren, laden und speichern lassen. Netzwerk scannen Durchsucht das Netzwerk nach Audionet-DNx-Geräten??? Audionet Streaming Client Auswahl Werbindung zu aktivem Renderer Trennt die aktive Netzwerk-	THE OTOE PROTORTED	
Soundkarten Korrektur Soundkartenkorrektur-Kennlinien editieren, laden und speichern lassen. Netzwerk scannen Durchsucht das Netzwerk nach Audionet-DNx-Geräten??? Audionet Streaming Client Auswahl Werbindung zu aktivem Renderer Dirchsucht das Netzwerk nach Audionet-DNx-Geräten??? Bietet gefundene Audionet DNx- Geräte zur Auswahl an Verbindung zu aktivem Renderer		
Soundkartenkorrektur-Kennlinien editieren, laden und speichern lassen. Netzwerk scannen Durchsucht das Netzwerk nach Audionet-DNx-Geräten??? Audionet Streaming Client Auswahl Bietet gefundene Audionet DNx-Geräte zur Auswahl an Verbindung zu aktivem Renderer Trennt die aktive Netzwerk-	Soundkarten Korrektur	
editieren, laden und speichern lassen. Netzwerk scannen Durchsucht das Netzwerk nach Audionet-DNx-Geräten??? Audionet Streaming Client Auswahl Bietet gefundene Audionet DNx-Geräte zur Auswahl an Verbindung zu aktivem Renderer Trennt die aktive Netzwerk-		
Sen. Sen. Netzwerk scannen Durchsucht das Netzwerk nach Audionet-DNx-Geräten??? Audionet Streaming Client Auswahl Bietet gefundene Audionet DNx-wahl Verbindung zu aktivem Renderer Trennt die aktive Netzwerk-		
Netzwerk scannen Durchsucht das Netzwerk nach Audionet-DNx-Geräten??? Audionet Streaming Client Aus- Wahl Verbindung zu aktivem Renderer Durchsucht das Netzwerk nach Audionet-DNx-Geräten??? Bietet gefundene Audionet DNx- Geräte zur Auswahl an Verbindung zu aktivem Renderer		_
Audionet -DNx-Geräten??? Audionet Streaming Client Aus- wahl Verbindung zu aktivem Renderer Audionet -DNx-Geräten??? Bietet gefundene Audionet DNx- Geräte zur Auswahl an Netzwerk-	Netzwerk scannen	
Audionet Streaming Client Auswahl Werbindung zu aktivem Renderer Bietet gefundene Audionet DNx- Geräte zur Auswahl an Verbindung zu aktivem Renderer Trennt die aktive Netzwerk-	**	
wahlGeräte zur Auswahl anVerbindung zu aktivem RendererTrennt die aktive Netzwerk-	Audionet Streaming Client Aus-	
Verbindung zu aktivem Renderer Trennt die aktive Netzwerk-		_
-	Verbindung zu aktivem Renderer	
	_	Verbindung zum verbundenen

	Audionet-DNx-Gerät
Einstellungen	Zeigt das Einstellungen Fenster, über das Sie Grundeinstellungen von Audionet CARMA bearbeiten können.
Ansicht	
Separate Darstellung	Zeigt das aktuell angewählte Fenster aus Frequenzbereich, Zeitbereich oder CSD an
Frequenzbereich und Zeitbereich kombinieren	Zwei Fenster (Frequenz – und Zeitbereich) werden gleichzeitig übereinander angezeigt
Frequenzbereich und CSD kombinieren	Zwei Fenster (Frequenzbereich und CSD) werden gleichzeitig übereinander angezeigt
Zeitbereich und CSD kombinieren	Zwei Fenster (Zeitbereich und CSD) werden gleichzeitig übereinander angezeigt
Alle anzeigen	Alle drei Fenster (Frequenz – und Zeitbereich sowie CSD) werden gleichzeitig übereinander angezeigt
Hilfe	
Audionet Website	Öffnet die Audionet Website.
Anleitung herunterladen	Öffnet einen Internetlink zum her- unterladen der Anleitung.
Readme/FAQ anzeigen	Springt zur Audionet-Homepage und zeigt dort aktuelle Informationen über CARMA 4
Nach Updates suchen	Überprüft, ob Aktualisierungen für CARMA verfügbar sind.
Über	Zeigt Informationen über Versions- nummer und Copyright.

8.2 Symbolleiste

	Öffnet ein Fenster zur Messvorbe-
	reitung und Durchführung.
	Zeigt ein Dialogfeld zum Öffnen
	einer neuen Messung. Als Dateityp
	werden "Audionet Measurement
	Files (*.amf)" erwartet.
-	Speichert eine geöffnete Messung
	unter gleichem Namen als "Audio-
	net Measurement Files (*.amf)".

	T
100 m	Gibt eine geöffnete Messung als
	Bild-Datei (jpg oder png) aus
-	Gibt das Diagramm einer geöffne-
	ten Messung an den Drucker aus
Frequenzbereich	Auswahl des Frequenzbereichs.
	Wahlweise wird der Amplituden-
	gang und Equalizer oder der Amp-
	litudengang mit akustischer Phase
	angezeigt.
Zeitbereich	Auswahl des Zeitbereichs. Es kann
	zwischen der Impulsantwort h(t),
	logarithmische Funktion des
	Absolutwertes der Impulsantwort,
	Sprungantwort sigma(t) und der
	Energie-Zeit-Kurve mit Schroeder-
	Integral ausgewählt werden.
CSD	Anzeige des Wasserfalldiagramms.
Links Rechts	Auswahl bzw. Information über
	den aktuell dargestellten Kanal
EQ	Ein-/Ausblenden der Equalizer-
	Kurve
6	EQ-Kopplung Rechts / Links
ñ	Zielkurve
	Aktivierung des Zoom Modus.
	Zurücksetzen der Zoom-
	Einstellungen und Anzeige der Ge-
	samtansicht der ausgewählten Dar-
	stellung.
•	Öffnet ein Fenster, über das Ein-
	stellungen für den aktuellen Anzei-
	gemodus vorgenommen werden
	gemodus vorgenommen werden können z.B. FFT-Größe, Fenster-

8.3 Tastenkombinationen

Einige häufig gebrauchte Funktionen lassen sich auch per Tastenkombination aufrufen. Eine vollständige Übersicht über die verfügbaren Tastenkombinationen finden Sie unter Hilfe => Tastenkombinationen.

Ansicht / Zoom	
Hineinzoomen X	[Strg] + [+]
Herauszoomen X	[Strg] + [-]
Hineinzoomen Y	[Strg] + [Umschalttaste] + [+]
Herauszoomen Y	[Strg] + [Umschalttaste] + [-]
Zoom zurücksetzen	[Strg] + [0]
Ansicht nach rechts verschieben	[Cursor-rechts]
Ansicht nach links verschieben	[Cursor-links]
Ansicht nach oben verschieben	[Cursor-oben]
Ansicht nach unten verschieben	[Cursor-unten]
Einstellungen der aktuellen Ansicht	[Strg] + [D]
Vorheriges Analyse-Ansicht	[Strg] + [T]
Equalizer ein-/ausblenden	[Strg] + [E]

Fenster / Dialoge / Tabs (Messungen)	
Tab schließen	[Strg] + [W]
Alle Tabs schließen	[Strg] + [Umschalttaste] + [W]
Nächster Tab	[Strg] + [Tab]
Datei-Information	[Strg] + [I]
Frequenzgenerator	[Strg] + [F]
Aufnahmefenster öffnen	[Strg] + [R]
Dialogfenster schließen	[ESC]

Datei/Verschiedenes	
Datei öffnen	[Strg] + [O]
Datei speichern	[Strg] + [S]
Datei speichern unter	[Strg] + [Umschalttaste] + [S]
Drucken	[Strg] + [P]
Oktavband-Glättung (1,aus)	[Strg] + [1] ,, [Strg] + [8]
FFT-Größe (2048,524288)	[Strg] + [Alt] + [1], [Strg] + [Alt] + [9]

8.4 Fehlerbehebung

Das über die Soundkarte ausgegebene Messsignal klingt verzerrt.

Stellen Sie sicher, dass Ihre Vorstufe richtig an den Computer angeschlossen ist.

Sollte Ihr Soundkartentreiber die Auswahlmöglichkeit einer festen Abtastrate bieten, stellen Sie diese auf 48,0 kHz bzw. 44,1 kHz (Je nach Auswahl unter Einstellungen) und benutzen Sie eine Bittiefe von 16 Bit.

Vergewissern Sie sich beim Betrieb ab Windows Vista das die Eingestellte Abtastrate in CARMA mit der Einstellung in ihrer Systemsteuerung übereinstimmt und eine Bittiefe von 16 Bit zur Audioausgabe verwendet wird.

Pegelanzeige im Aufnahmefenster zeigt kein Eingangssignal an

Überprüfen Sie Ihre Verkabelung

Stellen Sie sicher dass Sie den richtigen Eingang des Systemmixers ausgewählt haben (Line-In/Mic-In) und die Eingangsempfindlichkeit richtig eingestellt ist.

Nach der Auswahl von Soundkarten Ein-/Ausgang in der Systemsteuerung funktioniert die Aufnahme/Wiedergabe nicht.

Stellen Sie sicher dass Sie den richtigen Ein-/Ausgang bei Ihrem Systemmixer eingestellt haben.

Bei Änderung der Soundkarten Einstellungen in der Systemsteuerung ist es bei manchen Betriebssystemen nötig CARMA neu zu starten.

Bei Mehrkanalmessung (7.1) wird das Messsignal nicht korrekt über die Surround-Lautsprecher wiedergegeben.

Überprüfen Sie den Betriebsmodus des Dolby Decoder Ihrer A/V Vorstufe. Bei einer 7.1 Messung muss der *Movie-Modus* verwendet werden.

Bei den Messergebnissen werden nicht alle angeschlossenen Kanäle angezeigt - es erscheint die Fehlermeldung "The following channels were not detected: ... ".

Stellen Sie sicher, dass Sie die richtigen Titel der Messsignal CD verwenden. Die kHz-Angabe bezieht sich dabei auf die in CARMA eingestellte Abtastrate.

Track 1 – Track 8 : Signale für externe Messungen mit 48,0KHz Track 9 – Track 16 : Signale für externe Messungen mit 44,1KHz


Führen Sie Ihre Messungen bei einer höheren Lautstärke durch, um den Signal-Rauschabstand zu erhöhen. (*Kapitel 5.4: Kalibrierung/ Pegeleinstellungen*)

Vergewissern Sie sich beim Betrieb ab Windows Vista, dass die Eingestellte Abtastrate in CARMA mit der Einstellung in ihrer Systemsteuerung übereinstimmt und eine Bittiefe von 16 Bit zur Audioausgabe verwendet wird.

Der gemessene Amplitudengang scheint nicht korrekt. (Hochtonbereich fehlt, Messung weist kein Hochpassverhalten auf)

Bei zu geringer Messlautstärke kann es vorkommen, dass der Anfang der Impulsantwort nicht korrekt erkannt wird.





Verschieben Sie die Impulsantwort über das Menü *Processing > Move Impulse Response* einige Samples (ca. 100). Wiederholen Sie diesen Vorgang solange bis eine deutliche Flanke zu erkennen ist.

Tritt der Fehler mit Ihrer Soundkarte ständig auf, können Sie unter *Options > Preferences* den Wert von *Samples before detected IR start* von 20 Samples auf einen höheren Wert stellen.

Der gemessene Amplitudengang sieht "verzackt" aus.

Erhöhen Sie den Wert der Glättungsfunktion (Octave-Band Smoothing). Stellen Sie bei interner Signalerzeugung sicher, dass keine Rückkopplungseffekte auftreten, deaktivieren Sie die *Monitoring* Funktion des Soundkarteneingangs.

Bei der Amplitudengang Darstellung wird der Bassbereich ungenau oder zu gering angezeigt.


Überprüfen Sie die Linearität des verwendeten Soundkarteneingangs (*Kapitel 7.7:* Soundkarten Korrektur)

Erhöhen Sie die Anzahl der Punkte der Fourier-Transformation (FFT Size)

Verringern Sie den Wert der Glättungsfunktion (Octave-Band Smoothing).

Setzen Sie ggf. das Zeitfenster zurück (Reset Selection (start:0 – end: FFT Size))

Das Wasserfalldiagramm zeigt lange, nicht oder nur kaum abfallende Kämme bei 50 Hz, 100 Hz, 150 Hz und 200 Hz



Auf der Empfangsstrecke Mikrofon -> Vorverstärker -> Rechner liegt ein Netzbrummen, dessen Auswirkungen Sie als scharfe Kammbärte im Wasserfalldiagramm sehen.

Überprüfen Sie die Verkabelung. Das Mikrofonkabel muss über eine Abschirmung verfügen.

Verlegen Sie das Mikrofonkabel räumlich getrennt von Netzkabeln und Netzleitungen.

Prüfen Sie, ob der Mikrofonvorverstärker auch über Batterien oder Akkus betrieben werden kann und verwenden Sie diesen Betrieb, falls möglich.

8.5 Glossar

Fast Fourier Transformation	Die Grundidee der Fourier Transformation ist es, ein beliebiges Signal als die Summe einer Folge von sinusförmigen Signalen mit unterschiedliche Amplituden und Phasen anzunähern. Jedes Sinussignal repräsentiert ein einzelnes Frequenzband, wobei sich aus der Summe aller das Frequenzspektrum des gemessenen Signals bilden lässt. Dadurch wird eine Darstellung im Zeitbereich (Zeitpunkt, Abtastwert) in die Darstellung (Frequenzanteil, Amplitude, Phase) überführt. Um den enormen Rechenaufwand zu reduzieren wurde ein spezieller Algorithmus entwickelt der sich Fast Fourier Transformation (FFT) nennt.
FFT Size (FFT Größe)	Anzahl der Daten-/Abtastpunkte die für die Fourier Transformation verwendet werden. Durch die logarithmische Darstellung des Amplitudengangs verbessert ein größerer Wert vor allem die Auflösung im Bassbereich.
Impulse Response (Impulsantwort)	Die Impulsantwort eines Systems beschreibt vollständig die linearen Eigenschaften eines Systems, sowohl im Zeitbereich als auch durch eine Transformation im Frequenzbereich.
Sampling Rate (Abtastrate)	Die Häufigkeit, mit der ein Signal pro Zeitintervall abgetastet wird. Arbeitet ein A/D Wandler mit einer Rate von 48kHz entstehen somit 48000 Abtastpunkte pro Sekunde.
Step Response (Sprungantwort)	Die Sprungantwort ergibt sich aus der mathematischen Integration der Impulsantwort. Sie beschreibt das Verhalten des Systems bei Anregung mit einem Einheitssprung (Heaviside-Funktion).
Octave-Band Smoothing	Glättung des Kurvenverlaufs über 1/n-Oktaven. Die 1/3 Oktav Glättung ist die für akustische Messungen mit am besten geeignet.
Waterfall Plot	Bei dieser dreidimensionalen Darstellung, wird in horizontaler Richtung (x-Achse) die Frequenz und in vertikaler Richtung (z-Achse) den Pegel (Amplitude) der Spektralausschnitts aufgetragen. Die Zeit t wird in

	tausendstel Sekunden (ms) auf der Achse abgebildet, welche von hinten auf den Be-
	trachter zu läuft (y-Achse).
Window Funktion	Fensterfunktionen verhindern so genannte
(Fensterfunktion)	Leckeffekte im Frequenzbereich, die durch
	die Fourier Transformation von "abgeschnit-
	tenen" nichtperiodischen Signalen entsteht.
	Durch die Multiplikation der Zeitdaten mit
	einer bestimmten Funktion, gehen die Werte
	an den Enden des betrachteten Zeitabschnit-
	tes gegen Null.

audionet ist ein Geschäftsbereich der Idektron GmbH & Co KG Entwickelt und produziert von:

Idektron GmbH & Co. KG, Herner Str. 299, Gebäude 6, 44809 Bochum www.audionet.de kontakt@audionet.de